

Justieren des Geradeauslauf der Lenkung bzw. des Vor- oder Rückwärtsfahrens

Stellt sich beim Betrieb des Carrera RC-Fahrzeugs heraus, dass das Fahrzeug nach rechts oder links zieht, kann wie folgt der Geradeauslauf korrigiert werden.

- Drehen Sie das Fahrzeug um, so dass die Räder in der Luft sind.
- Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. Schalten Sie den Controller ein. Die LED am Controller blinkt rhythmisch. Nach ein paar Sekunden leuchten die LED am Fahrzeug und am Controller permanent. Die Bindung ist abgeschlossen.
- Drücken Sie den Button an der rechten oberen Controllerseite für ca. 2 Sekunden. Der Justiermodus ist aktiv sobald die Controller LED blinkt. (Siehe Bild)
- Der Geradeauslauf kann mit dem rechten Joystick justiert werden.
- Drücken Sie zum Abschluß des Justiervorgangs den Button an der rechten oberen Controllerseite erneut für ca. 2 Sekunden die LED leuchtet permanent.

Stellt sich beim Betrieb des Carrera RC-Fahrzeugs heraus, dass das Fahrzeug von alleine Vor-oder Rückwärts fährt, kann wie folgt das Fahrzeug zu Stillstand gebracht werden.

- Drehen Sie das Fahrzeug um, so dass die Räder in der Luft sind.
- Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. Schalten Sie den Controller ein. Die LED am Controller blinkt rhythmisch. Nach ein paar Sekunden leuchten die LED am Fahrzeug und am Controller permanent. Die Bindung ist abgeschlossen.
- Drücken Sie den Button an der rechten oberen Controllerseite für ca. 2 Sekunden. Der Justiermodus ist aktiv sobald die Controller LED blinkt. (Siehe Bild)
- Die Vor- oder Rückwärtsfahrt kann mit dem linken Joystick zum Stillstand gebracht werden.
- Drücken Sie zum Abschluß des Justiervorgangs den Button an der rechten oberen Controllerseite erneut für ca. 2 Sekunden die LED leuchtet permanent.

