

# Hängesessel

## Hammock chair

### Aufbau- und Gebrauchsanleitung Assembly and user instructions

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.  
Please read instruction manual carefully before use.



**myToys**

## DE

Achtung! Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Prüfen Sie den Zustand des Artikels vor Nutzung. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Die maximale Tragkraft beträgt 110 kg. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

Vermeiden Sie das Tragen ungeeigneter Gegenstände, wie z. B. lose sitzende Kleidung, Kapuzen- und Halskordeln, Schals, per Kordel verbundene Kleidung, Umhänge und Ponchos. Ein Verheddern kann zur Strangulation führen! Nicht in dem Sessel drehen oder schaukeln, da dies zu Materialversagen und Verletzungen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Schlaufen und Schnüre nach dem Transport oder dem Waschen nicht verdreht oder verheddert sind.

Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an der Beschaffenheit des Produktes vor.

Verwenden sie selbstschließende Haken als Aufhängevorrichtung.

Achten Sie darauf, dass während der Benutzung des Artikels niemand Umstehendes davon getroffen werden kann.

Nicht aus dem sich noch bewegenden Sessel heraussteigen.

Immer in der Mitte des Sessels platzieren.

Den leeren Sessel nicht anschaukeln.

Holz ist ein natürliches Material und sollte nicht längerfristig der Witterung ausgesetzt werden.

     45% Baumwolle, 45% Polyester, 10% Viskose

## EN

Warning! This article is not a toy. Check the condition of the item before using it. In case of any damage, remove the item or the affected components from any reach. For use under adult supervision. To be assembled by adults only. Incorrect assembly could result in injury to users. The maximum user weight is 110 kg. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Avoid wearing inappropriate items, such as loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause strangulation!

Do not spin or swing in your hammock chair, as failure and injury may result. Make sure that the loops and cords are not twisted or tangled after transport or washing.

Please do not make any modifications to the nature of the product.

Use self-closing hooks as a suspension device. Make sure that nobody can be hit by the swinging chair.

Do not get out of it while it is still in motion.

Always sit in the centre of the chair.

Do not swing the empty hanging chair.

Wood is a natural material and should therefore not be exposed to the weather for long periods of time.

     45% Cotton, 45% Polyester, 10% Viscose

**myToys**

Hergestellt für/Manufactured for:  
myToys.de GmbH  
Potsdamer Straße 192  
10783 Berlin  
Germany

Artikelnummer: 16706961

**myToys**