Gebrauchsanleitung
für
Frechling® Spiel- und Kletterbögen und Zubehör



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf!

Frechling® by HolzKunst Holocher
Oberburg 14
87448 Waldhofen

Frechling Zertifikate/Partnerschaften

Frechling® - ausgezeichnet mit dem „spiel gut“-Siegel, einem der wichtigsten und renommiertesten Auszeichnungen für gutes und pädagogisch wertvollen Kinderspielzeug in Deutschland!

besonders entwicklungsfördernd

Ein Qualitätssiegel der Bundesgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.

Klettern für das Klima!
Pro verkauften Bogen pflanzen wir einen Baum.
DANKE an Euch!

Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Tagesmütter und Freunde des natürlichen Spielens,

wir freuen uns, dass Sie sich für die Spiel- und Kletterbögen von Frechling entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, das vollständig in unserer Werkstatt im Allgäu gefertigt wird. Wir garantieren 100% Made in Germany und strahlende Kinderaugen.

Für weitere Anregungen und Spielideen folgen Sie uns auf Instagram oder besuchen Sie unseren Shop:

@Frechling_

www.frechling.shop

Inhaltsverzeichnis:

1. ALLGEMEINES 4

2. IDENTIFIKATION DER GEBRAUCHSANLEITUNG 5

3. PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUKTMERKMALE 5

4. MODIFIKATION DES PRODUKTES 5

5. SICHERHEITSBEZOGENE INFORMATIONEN 6

5.1 SICHERHEIT 6
5.2 WARNHINWEISE 6
5.3 ANWENDUNGSHINWEISE 6
5.4 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH 6
5.5 SICHERE ENTSORGUNG 7

6. GEBRAUCH DER PRODUKTE 7

6.1 TRANSPORT UND LAGERUNG 7
6.2 INSTALLATION 7

7. SICHERER BETRIEB DER PRODUKTE 7

8. INSTANDHALTUNG, REPARATUR UND PFLEGE 8

9. ZUBEHÖRTEILE 8

9.1 FRECHLING® RUTSCHE 9
9.2 FRECHLING® LENKRAD 9

10. GARANTIE UND SERVICE 10

10.1 ERWEITERTE GARANTIE 10

12. KONTAKT 12

ANHANG: 12

1. Allgemeines

Unsere Frechling® Spiel- und Kletterbögen sind dem goldenen Schnitt der Natur nachempfunden und sorgen mit ihrer elliptischen Formgebung für ein harmonisches Spielerlebnis. Im Krabbel- und Lauflernalter bietet der Bogen Halt und eine Möglichkeit sich hochzuziehen und aufzurichten. Kleinkinder entdecken den Bogen als Kletterbogen. Durch die unterschiedlichen Größen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ergibt sich unbegrenzter Spielspaß.

Wir entwickeln unsere Produkte nach moderner Auslegung der Waldorf- und Montessoripädagogik mit dem spielerischen Lernziel und Förderung der Kreativität, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Motorik. Unser Fokus liegt stets in der Einfachheit: So schaffen wir den nötigen Freiraum für die Entfaltung und Kreativität unserer Kinder. Diese sind unsere besten Entwickler und kritischsten Berater. Das Kinderzimmer ist unser Prüfstand: Nur was alle Tests besteht, wird auch gefertigt.

Mit unserer großen Auswahl an Spiel- und Kletterbögen wird es nie langweilig. Wir garantieren mit unserem stetig wachsenden Sortiment dauerhafte und abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten. Als Spielbogen für die Kleinsten bis hin zur ultimativen Kletterlandschaft mit Rutschen und Leitern für die Größten sind unsere Bögen nahezu für jedes Alter interessant. Ob Haus, Kuschelhöhle oder Kaufladen, der Fantasie ihres Kindes werden keine Grenzen gesetzt. Mit unserem neuen Lenkrad wird jeder Kletterbogen schnell zum Auto, Wohnmobil oder Traktor verwandelt.

2. Identifikation der Gebrauchsanleitung

Die Gebrauchsanleitung wurde gem. DIN EN 82079-1 erstellt.

Herausgeber: HolzKunst Holocher GmbH, Oberburg 14, 87448 Waltenhofen, Deutschland

Ausgabedatum	Version	Artikelnummer	Bezeichnung
16.11.2021	1.3	9001-GK	Gebrauchsanleitung Kletterbogen

3. Produktbeschreibung / Produktmerkmale

Altersempfehlung: ab 10 Monate bis 14 Jahre
Belastbarkeit: bis max. 200 kg je Kletterbogen
Lernziel: Kreativität, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Motorik
Material: Birkenschichtvollholz und Buchenholz
Farbe: natur unbehandelt
Zusammenbau nötig: nein
Garantie auf unsere Holzverbindungen der Kletterbögen: 18 Jahre
Herkunft: Alles „Made in Germany“ in unserer Werkstatt im Allgäu
Hersteller: HolzKunst Holocher GmbH, Oberburg 14, 87448 Waltenhofen, Deutschland

Artikelnummer	Bezeichnung	Ca.Maße (LxHxB)	Ca.Gewicht (Kg)
1001-XL	XL Frechling® Spiel- und Kletterbogen	125 x 81 x 53 cm	Ca. 8 kg
1002-L	L Frechling® Spiel- und Kletterbogen	109 x 73 x 53 cm	Ca. 7 kg
1003-M	M Frechling® Spiel- und Kletterbogen	93 x 65 x 53 cm	Ca. 6 kg
1004-S	S Frechling® Spiel- und Kletterbogen	78 x 57 x 53 cm	Ca. 5 kg
2001-RU	Frechling® Rutsche für Frechlingbögen	150 x 8 x 45 cm	Ca. 8 kg
3001-LE	Frechling® Lenkrad für Frechlingbögen	25 x 25 x 25 cm	Ca. 0,8 kg

4. Modifikation des Produktes

Eine Veränderung oder Modifikation unserer Produkte ist nicht erlaubt. Eine Abweichung von dem bestimmungsgemäßen Gebrauch unserer Produkte kann die Sicherheit der Nutzer gefährden. Sie sind nur zu dem in dieser Gebrauchsanleitung bestimmten Zweck zu benutzen. Bitte beachten Sie hierzu die Punkte 5.1-5.5.

5. Sicherheitsbezogene Informationen

5.1 Sicherheit

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2009/48/EG des europäischen Parlamentes über die Sicherheit von Spielzeug sowie die harmonisierten Normen DIN EN 71-1 und DIN EN 71-8 zur Spielzeugsicherheit.
Siehe hierzu die EG-Konformitätserklärungen im Anhang.

5.2 Warnhinweise

ACHTUNG: Altersbeschränkung: Geeignet ab 10 Monate bis max. 14 Jahre
ACHTUNG: nur für den Hausgebrauch
ACHTUNG: Gebrauch nur in Innenräumen
ACHTUNG: nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen verwenden
ACHTUNG: maximale Belastbarkeit 200 kg für Kletterbögen
ACHTUNG: maximale Belastbarkeit 100 kg für Rutschen
ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial

Unsere Produkte sind aus Holz gefertigt und deshalb leicht brennbar!

5.3 Anwendungshinweise

Verwenden Sie unsere Spielgeräte nur, wenn der Gebrauch sicher ist: Beachten Sie die korrekte Anwendungsweise und nutzen Sie nur funktionsfähige Geräte.
Für die sichere Anwendung beachten Sie bitte auch den Punkt 7. „Sicherer Betrieb“.

5.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Unsere Frechling® Spiel- und Kletterbögen sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.
Hierzu zählen:

- das Klettern auf den Bögen bei festem Stand der Bögen auf einem ebenen Untergrund,
- das Rutschen auf den korrekt eingehängten Frechling Rutschen. Die Rutschen dürfen hierzu max. in die fünfte Sprosse eines Bogens eingehängt werden, damit die Fallhöhe von 60 cm keinesfalls überschritten wird.
- das Überqueren der Rutsche, wenn sie korrekt in zwei Bögen parallel eingehängt ist.
- Eine zweite Rutsche darf in eine korrekt und parallel eingehängte Rutsche seitlich eingehängt werden.

Es sind zwingend alle Punkte unter Kapitel 7. „Sicherer Betrieb der Produkte“ zu beachten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

5.5 Sichere Entsorgung

Unsere Frechling® Produkte bestehen aus Birkenschichtvollholz und Buchenholz. Diese können auf Grund ihrer Größe als Sperrmüll entsorgt werden oder alternativ bei einem Wertstoffhof als Altholz abgegeben werden.

Die mitgelieferte Transportverpackung wie Pappkarton, Folie und Palettenholz ist fachgerecht im Haushaltsmüll bzw. auf dem Wertstoffhof zu entsorgen, für den Fall, dass Sie es der anliefernden Spedition nicht wieder mitgegeben haben.

6. Gebrauch der Produkte

6.1 Transport und Lagerung

Zum Transport unserer Produkte sollten Sie diese zum Schutz auf einen weichen Untergrund legen und gegen Verrutschen sichern. Zum Lagern können die Bögen platzsparend ineinander geschoben werden und sollten in einer trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur gelagert werden. Jeglicher Kontakt mit feuchten Oberflächen kann zu ungewollten Veränderungen der Produktform führen.

Die Produkte sind nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Eine feuchte Umgebung (z.B. im Garten) kann sich negativ auf die verleimten Holzverbindungen auswirken. Dies führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

6.2 Installation

Nach dem Auspacken können unsere Frechling® Spiel- und Kletterbögen direkt verwendet werden. Bitte beachte Sie hierzu die Punkte 5 und 7.

7. Sicherer Betrieb der Produkte

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alle Holzverbindungen fest und stabil sind und ob die Bögen einen festen Stand haben.

- Der ordnungsgemäße Aufbau der Spielgeräte ist von einem Erwachsenen durchzuführen und vor jedem Gebrauch zu kontrollieren.

- **ACHTUNG: Bei fehlender Überprüfung können anderweitig Gefahren vom Spielzeug ausgehen.**

- Unsere Frechling® Spiel- und Kletterbögen sowie das Zubehör (Lenkrad, Rutsche) dürfen nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Lassen Sie Ihr Kind anfangs nur mit Unterstützung klettern und rutschen.

- Lassen Sie Ihr Kind nur entsprechend seinem Stand der motorischen und geschicklichen Entwicklung und Fähigkeiten selbstständig klettern und rutschen.

- Sorgen Sie dafür, dass die Spiel- und Kletterbögen auf einem ebenen und stabilen Untergrund stehen.

- Sorgen Sie für einen ausreichenden Fallschutz um die aufgestellten Spiel- und Kletterbögen herum. Hierzu eignen sich spezielle Gummifallschutzmatten.

- Sorgen Sie für ausreichend Platz von min. 2 m um die aufgestellten Spiel- und Kletterbögen.

- Rutschen dürfen nicht höher als max. 60 cm in die Bögen eingehängt werden.

- Vermeiden Sie Springen und Hüpfen auf den Bögen um eine Sturzgefahr auszuschließen und um die dynamische Belastung von 200 kg nicht zu überschreiten.

- Ein seitliches Hochklettern, Hangeln oder Schaukeln ist nicht erlaubt, da hierbei die Gefahr besteht, dass der Bogen kippt. HINWEIS: Durch eine verringerte Standfestigkeit der Bögen besteht eine Verletzungsgefahr durch Stürzen und Kippen.

- **ACHTUNG: Sollten Sie an den Frechling-Produkten einen Defekt feststellen, dürfen die Bögen und Rutschen nicht mehr verwendet werden! Bitte wenden Sie sich direkt an uns.**

8. Instandhaltung, Reparatur und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und kann sich in Farbe und Maserung unterscheiden. Dies ist kein Qualitätsmangel.

Hinweise zur Hygiene:
- Heißes und Nasses können der Holzoberfläche schaden
- keine chemischen Reiniger verwenden

Reinigen Sie die Frechling® Spiel- und Kletterbögen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese anschließend durch abreiben mit einem trockenen Tuch.
Sollten Sie nach einiger Zeit durch das Bespielen Kratzer oder Holzabplatzer feststellen, können diese mit einfachem Schleifpapier beseitigt werden. Hierzu wählen Sie für den Vorschliff ein Schleifpapier mit der Körnung 150 und für den Feinschliff eines mit Körnung 240. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis eventuelle Gefahrenstellen beseitigt sind.
Unsere Produkte dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Für einen besseren Schutz können Sie die Produkte mit einem Holzöl behandeln. Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie ein Öl verwenden, welches für Kinderspielzeug zugelassen ist und die DIN 71/3 und DIN 53160 erfüllt. Bitte beachten Sie hierbei die Anwendungsempfehlung des Herstellers.

9. Zubehörteile

Unser Frechling® Sortiment wird stetig erweitert.
Aktuell steht Ihnen zu unseren Spiel- und Kletterbögen folgendes Zubehör zur Verfügung:

9.1 Frechling® Rutsche

Unsere Frechling® Rutschen sind die perfekte Ergänzung zu all unseren Spiel- und Kletterbögen. Die naturbelassene und fein geschliffene Rutsche lädt mit ihrer samtweichen Haptik geradezu zum Spielen und Rutschen ein. Die Rutsche hat eine beidseitige Erhöhung, die den Kindern Halt und Sicherheit gibt. Sie kann in alle unsere Frechling Bögen eingehängt werden. Je nachdem in welcher Sprosse des Bogens die Rutsche eingehängt wird, verändert sich der Neigungswinkel und somit auch die Rutschgeschwindigkeit. Dadurch ist sie schon sowohl für die allerkleinsten Angsthäschen als auch für die mutigsten Abenteurer bestens geeignet. Aber das ist noch nicht alles. Unsere Rutsche hat eine beidseitige Sprossenaufhängung. Sie kann somit auch als Verbindung zwischen zwei Bögen genutzt werden. So entstehen Brücken und Stege, Höhlen und Ställe, oder einfach nur eine außergewöhnliche Spiellandschaft.

Bitte stellen Sie stets vor jeder Nutzung sicher, dass die Rutsche korrekt in den Sprossen eines Frechling® Spiel- und Kletterbogens eingehängt ist und nicht höher als 60 cm. Beim Einhängen der Rutsche in eine zweite parallel zwischen zwei Bögen eingehängte Rutsche ist ebenfalls vor jeder Benutzung der korrekte und sichere Halt zu überprüfen. Bitte beachten Sie hierzu auch den Punkt 5.



9.2 Frechling® Lenkrad

Mit unserem Frechling® Lenkrad wird jeder Bogen ganz schnell zum Auto, Wohnmobil oder Traktor verwandelt.
Das Lenkrad darf maximal bis zu einer Höhe von 60cm (max. 4. Sprosse) am Bogen eingehängt werden und muss von einem Erwachsenen ordnungsgemäß befestigt werden. Achtung: Der Abstand zum Rand des Bogens darf 10cm nicht unterschreiten.
Das Lenkrad wird ganz einfach in eine Sprosse eingehängt. Um das Lenkrad stabil zu halten, empfehlen wir die Fixierung des Lenkradunterteils mit einem Gummi. Hierzu verwenden Sie bitte das mitgelieferte Gummi. Alternativ oder bei Verlust kann ein haushaltsüblicher Gummiring eines Einmachglases verwendet werden. Eine Seite des Gummis wird in das Lenkradunterteil eingehängt und dann um eine Sprosse gezogen. Anschließend wird das andere Ende wieder am Lenkradunterteil befestigt. S. Abbildung:
Bitte überprüfen Sie das Gummi regelmäßig auf Verschleißerscheinungen, und tauschen Sie es ggf. aus.

Die Lenkräder können anfangs etwas schwergängig sein. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern montagebedingt notwendig und einen korrekten Sitz zu erhalten. Mit zunehmender Benutzung wird das Lenkrad wieder leichtgängiger. Sie können den Vorgang etwas beschleunigen, in dem Sie als Erwachsener etwas stärker am Lenkrad rütteln und/oder auf die rückseitige Reibungsfläche zwischen Lenkrad und Lenkradhalterung etwas Wachs auftragen.

10. Garantie und Service

Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind stets zu beachten. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Wir leisten ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler:
Dafür ist ein Nachweis des Kaufvertrages notwendig.

Kontaktieren Sie uns im Bedarfsfall via E-Mail an: frechling@holzkunst-holocher.de, über die von Ihnen genutzte Verkaufsplattform oder unter dem Punkt 11 genannten Kontaktdaten.

Wir übernehmen keine Garantie bei normalen Verschleißerscheinungen wie Rissen, Abplatzungen, Kratzer oder unsachgemäßer Lagerung, Gebrauch, Anwendung oder Reinigung. Bitte beachten Sie hierzu die Punkte 5-8.

Garantieansprüche sind darüber hinaus ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, etc.)
- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- eigenmächtige Reparaturversuche
- normaler Verschleiß

10.1 Erweiterte Garantie

Auf unsere verleimten Holzverbindungen der Frechling® Spiel- und Kletterbögen geben wir eine erweiterte Garantie von 18 Jahren ab Kaufdatum, sofern kein Ausschlusskriterium gem. Punkt 10 vorliegt.

Garantiebedingungen:
Der Hersteller (Holzkunst Holocher GmbH) gewährt 18 Jahre Garantie auf die mit dem Garantieversprechen beworbene Ware. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland.
Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler an unseren verleimten Holzverbindungen der Frechling® Spiel- und Kletterbögen auf gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:

- kostenfreie Reparatur der Ware oder
- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber. Siehe Kontakt unter Punkt 11.

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung der Warensendung beilegen. Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller ohne Beilegung dieser Rechnungskopie die Garantieleistung ablehnen kann. Die Übersendung der Rechnungskopie dient der Berechnung der Garantiefrist. Des Weiteren müssen Sie Namen und Anschrift des Verkäufers mitteilen, sofern sich dies nicht aus der beigefügten Rechnungskopie ergeben sollte.

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte Versandkosten werden durch den Garantiegeber erstattet.

Hinweis:
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch dieses Garantieversprechen nicht eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt.

12. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen dürfen Sie uns gerne kontaktieren:
Holzkunst Holocher GmbH
Oberburg 14
87448 Waltenhofen
Deutschland

Tel.: +490172-5893325
E-Mail: frechling@holzkunst-holocher.de

Anhang:

Unser Frechling® Nachhaltigkeitsstatement
Unser Frechling® Versprechen
EG-Konformitätserklärungen