3. WASSERROHRE

Verschließt den Boden mit der Abdeckung (die blaue mit den Wasserrohren) und dreht diese im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet



4. WC

Steckt den Stift der Toilette in das Loch der blauen Abdeckung und dreht die Toilette so lange, bis sie einrastet.



6. MONSTERANGELN

Jeder Spieler nimmt sich ein Stirnband in seiner Spielerfarbe und die farblich passende magnetische Monsterangel.





5. KLO-MONSTER

Schüttet alle Monster in die Schale des Sockels. Stellt sicher, dass der Klodeckel noch geschlossen ist. Jetzt kann es gleich auf die Jagd gehen!

Euer Spiel muss jetzt folgendermaßen aussehen.



7. DU KANNST DAS TRAGEN!

WICHTIG: Deine magnetische Monsterangel hat die gleiche Farbe wie die Klo-Monster. die du fangen musst.



8. KLODECKEL **HOCHKLAPPEN**

Klappt den Deckel der Toilette nach oben, um sie zu aktivieren. Die Toilette dreht sich ietzt und das Spiel beginnt.



LOS GEHT'S!

Sohald sich die Toilette dreht und die flinken Klo-Monster wild hin und her wuseln, legen alle Spieler gleichzeitig los und versuchen die Monster ihrer Farbe mit ihren Monsterangeln einzufangen. Achtung: NICHT DIE HÄNDE SCHMUTZIG MACHEN! Mit den Händen zupacken ist also verboten.

WICHTIG: Wenn du einmal ein Klo-Monster einer anderen Farbe angelst, dann musst du es wieder in den Sockel zurückwerfen. Dazu darfst du die Hände nehmen. Abgesehen davon gilt aber: NICHT DIE HÄNDE SCHMUTZIG MACHEN!



Wenn du so geschickt warst, eines der wuseligen Klo-Monster vom Boden zu angeln. musst du es zurück in die Toilette befördern.

JETZT DAREST DIJ DEINE HÄNDE VERWENDEN: Entferne das Klo-Monster mit der Hand von deiner magnetischen Monsterangel, lege es auf das farbig passende Katapult vor dir und schleudere es zurück ins Klo.

Wenn du das Klo-Monster an der Toilettenschüssel vorbeischleuderst (auf den Tisch. den Fußboden oder sonst wo hin), dann darfst du es mit der Hand wieder ins Spiel bringen. Wirf das Klo-Monster wieder zu den anderen in den Sockel und weiter qeht's!

Beeile dich und schnappe dir so viele Klo-Monster wie möglich, bevor die Toilette gespült wird und Wasser aus den Rohren in dein Gesicht spritzt. Lass dich davon nicht ablenken und angle noch ein paar Klo-Monster mehr, solange das Wasser spritzt. Wenn die Toilette aufhört, sich zu drehen, endet das Spiel sofort.

das sich in der Toilette befindet. Der Spieler. der die meisten Monster seiner Farbe ins Klo katapultiert hat, gewinnt.



EINSETZEN DER BATTERIEN:

Leat die Batterien in das dafür vorgesehene Fach auf der Rückseite der Toilette ein

- a) Fraat bitte einen Erwachsenen, ob er euch beim Einlegen oder Wechseln der Batterien hilft
- b) Öffnet das Batteriefach mit einem passenden Schraubenzieher.
- c) Leat 2 AA-Batterien ein. Achtet dabei auf die "+" und "-" Symbole im Batteriefach.
- d) Schließt das Batteriefach wieder und verschraubt den Deckel.



ACHTUNG!

Nur für Alkaline-Batterien.

neue Batterien mischen.

- Nur Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs verwenden (auf den Batterien oder dem Gegenstand aufgedruckt)
- Beim Finsetzen auf korrekte Polarität (+ und -)
- Nicht wiederaufladbare Batterien bitte nicht wieder
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen. Aufladen der Batterien nur
- unter Aufsicht eines Erwachsenen! · Niemals Alkaline-, Standard- (7ink-Kohle) oder wiederaufladbare (Ni-Ca) Batterien, sowie alte und
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.

- Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt kann explodieren oder auslaufen.
- Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.
- Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die Batterien entfernt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt oder Teile des Produkts mit dem Netzstrom zu verbinden oder über den Netzstrom oder eine unabhängige Stromguelle mit Strom zu versorgen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die elektrischen Bestandteile des Produkts beschädigt sind. Bei Beschädigung nicht mit dem Produkt spielen, bis eine vollständige Reparatur erfolgt
- Bitte heben Sie Regel und Verpackung zu Ihrer Information und künftigen Verwendung auf.
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird für dieses Produkt nicht empfohlen.

PROBLEM	Das Gerät reagiert nicht	Toilette rotiert sehr langsam	Es wird am Ende kein Wasser versprüht
URSACHE	Schwache Batterien	Schwache Batterien	Der Wassertank ist leer
LÖSUNG	Alte durch neue Batterien ersetzen	Alte durch neue Batterien ersetzen	Wasser nachfüllen

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

Attention! Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés.

Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll geworfen werden darf. Bitte geben Sie dieses Produkt bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte ab.

Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bitte bewahren Sie zu Ihrer künftigen Information die Verpackung auf.

Made in China by MGBI - Rue des Colonies 11 - 1000 Brussels - Belgium. ©2017 MEGABLEU. Alle Rechte vorbehalten.



Hutter Trade GmbH + Co KG Bam.-Landmann-Platz 1-5 - D-89312 Günzbura



Vertrieb:





WER WIRFT DIE MEISTEN MONSTER IN DIE TOILETTE? Für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren

INHALT: 1 Toilette*, 1 Sockel, auf dem die Toilette befestigt wird, 1 kleiner Wassertank, 4 magnetische Monsterangeln, 24 bunte Klo-Monster (in 4 verschiedenen Farben), 1 Anleitung. *Wird mit 2 AA-Batterien betrieben, die nicht im Spiel enthalten sind.

SPÜLANLEITUNG

Seid ihr bereit. Klo-Monsteriäger?

Im Bad ist die Kacke am Dampfen! Kommt in die Puschen und macht euch bereit, um die wuseligen Klo-Monster einzufangen, die da wild aus der Toilette gerauscht kommen.

SPÜLVORBEREITUNG

Legt zuerst die Batterie ein. Beachtet dazu die Hinweise am Ende dieser Spielregel.

1. KATAPULTE

Befestigt die 4 farbigen Katapulte im Sockel, wie auf dem Bild gezeigt (Abb.1A). Stellt sicher, dass ihr die Katapulte richtig herum befestigt (Abb. 1B).

2. WASSER

Füllt die Mitte des Sockels mit Wasser (Abb. 2A).

WICHTIG: Bitte nur mit Wasser befüllen. Andere Flüssigkeiten können das Spielzeug beschädigen.

Bitte nicht über diese Markieruna auffüllen, weil ihr sonst eine Riesensauerei anrichtet (Abb. 2B).



Abb.1A



Abb.1B

