

APFELSCHÄLMASCHINE

So wird das Obst wieder gern gegessen!

3 Funktionen:

- > Schälen
- > Entkernen
- > Schneiden

Eine wunderbare Maschine...

APFELSCHÄLMASCHINE

So wird das Obst wieder gern gegessen!

GEBRAUCHSANLEITUNG

3 Funktionen:

- 1 Schälen**
- 2 Entkernen**
- 3 Schneiden**

Das Schälmesser schält den Apfel. Es kann geklappt werden, so daß die Schale dran bleibt. Das Kerngehäuse des Apfels wird ausgeschnitten. Es verbleibt als runde Säule auf dem Dreizack. Der Apfel wird spiralförmig geschnitten. Er wird von der Säule mit dem Kerngehäuse gezogen.

LECKERE APFELPFANNKUCHEN

Pfannkuchenteig:
 250-300 g Mehl
 2-3 Eier
 1 Prise Salz
 1/2 Liter Milch

Mehl, Eier, Milch und Salz zu einem Pfannkuchenteig verrühren und 15 Min. ruhen lassen. Die Äpfel mit der Apfelschälmaschine schälen und die dabei entstandene Apfelspirale einmal der Länge nach durchschneiden, so dass Apfelfringe entstehen. Öl in die Pfanne geben und die Apfelscheiben leicht andünsten. Dann den Teig hinzugeben und den Apfelpfannkuchen von beiden Seiten schön goldbraun ausbacken.

EMPFEHLUNG ★★ DES CHEFS:
 Das Rezept lässt sich mit Buttermilch, Vanillearoma, Rosinen, Mandeln sowie Zimt und Zucker noch verfeinern. Dazu passt eine feine Vanillesoße!

TIP: Mit unserer Vielzweckwaage lassen sich die Zutaten prima abwiegen!

Und so funktioniert sie, die phantastische

APFELSCHÄLMASCHINE

Schneid- und Entkernmesser, Vorschubwelle, Handkurbel, Schälmesser (abschaltbar), Vakuumstandfläche, Das Runde muss auf das Spitzige

Die Apfelschälmaschine darf nicht in die Spülmaschine! Nach dem Gebrauch bitte sofort mit heißem Wasser abwaschen und trocknen lassen. Die beweglichen Teile können mit einem Tropfen Speiseöl geschmiert werden. Viel Spaß mit der Apfelschälmaschine!

Sicherheitshinweise:
 Die Apfelschälmaschine hat scharfe Messer, sie ist kein Spielzeug! Benutzung durch Kinder nur unter der Aufsicht von Erwachsenen. Für die Benutzung durch Kinder ist der Erwachsene verantwortlich! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Verpackung aufbewahren!

4 047542 601551
 ART.NR.: A600155

CORVUS
 Inh. Heiner Grogmisch
 Kurfürstendamm 20
 D-72135 Kuchenthal/Url
 Tel.: 07 21 - 38431-0
 Fax: 07 21 - 38431-29
 e-mail: info@corvus-toys.de
 www.corvus-toys.de

Und so wird's gemacht:

Die Apfelschälmaschine auf einer glatten, ebenen Fläche fest andrücken und die Vakuumstandfläche per Umlegen des Hebels fixieren. Den Feststellmechanismus der Vorschubwelle drücken und dabei die Welle bis zum Anschlag in der Führung nach hinten ziehen. Nun den Apfel mit der Stielseite auf den Dreizack stecken. Die gegenüber liegende Blütenseite sollte in die Mitte des ringförmigen Entkernmessers zeigen. Der Apfel selbst muss festes Fruchtfleisch aufweisen, weiche Äpfel können nicht verarbeitet werden. Sodann zügig und beherrzt die Handkurbel drehen: der Apfel wird alsbald auf die Messer hin geführt. Rotierend wird er als erstes vom Schälmesser erfasst, danach greift auch schon das Schneidmesser ein, und in der Vorwärtsbewegung wird das Kerngehäuse des Apfels vom Entkernmesser ausgespart, ein stets auf's Neue faszinierender Vorgang! Schliesslich ist der gesamte Apfel verarbeitet, nun befindet er sich hinter den Schneid- und Entkernmesser und kann abgezogen werden. Das Kerngehäuse verbleibt auf dem Dreizack und wird als zweites abgezogen. Wird die Apfelspirale von oben her einfach durchgeschnitten, so entstehen Apfelfringe, die sich prima verarbeiten lassen. Nach dem Gebrauch bitte sofort mit heißem Wasser abspülen und trocknen lassen. Die Apfelschälmaschine darf NICHT in die Spülmaschine! Die beweglichen Teile können mit einem Tropfen Speiseöl geschmiert werden. Die Maschine hat scharfe Messer, sie ist kein Spielzeug! Benutzung durch Kinder nur unter der Aufsicht von Erwachsenen. Für die Benutzung durch Kinder ist der Erwachsene verantwortlich! Anleitung bitte aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder unter acht Jahren.

Demofilm unter: www.corvus-toys.de

VIEL SPASS!