

Warnhinweise / Warnings!

DE

Achtung! Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente bevor Kinder damit spielen. Dieses Spielzeug darf ausschließlich von Erwachsenen fertig montiert werden. Es könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Kinder zur Folge haben. Schrauben können sich bei längerem Gebrauch lösen. Bitte kontrollieren Sie die Schrauben regelmäßig

EN

Warning! Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packaging material are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child. This toy is required to be assembled by adults only. It may contain potential choking hazards, small parts or sharp points before assembly. Incorrect assembly could injure children. Screws may loosen over time, please inspect all screws periodically.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Bergmannstrasse 72
D-10961 Berlin
Artikelnummer: 4052018
Chargen-Nr.: 201507154052018



myToys

Lauflernenwagen aus Holz

Wooden activity walker

Aufbauanleitung

Assembly instructions


myToys

Bauteile

Components

Maße aufgebaut: 32 x 32 x 50 cm
Product size: 32 x 32 x 50 cm

Bauteile Components



4 x A



4 x B




4 x C




4 x D




10 x E




1 x F




1 x G




1 x H




4 x I




1 x J



1 x K




1 x L



1 x M


Zubehör Accessories



1 x



1 x




1 x


Montage

Assembly


1




2




3



4



5



6

