Marktstand

Market Stand

3+

Aufbauanleitung

Assembly instructions

DE: Bitten lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

EN: Please read instruction manual carefully before use.

FSC
www.fsc.org
100%
Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
FSC® C119724

myToys

Bauteile

Components



Montage

Assembly









5



6



7



8



myToys

9



10





DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Prüfen Sie den Zustand des Artikels, bevor Ihr Kind damit spielt. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Der Artikel ist für das Bespielen mit Spielzeuglebensmitteln geeignet. Er ist nicht für den längeren Kontakt mit echten, insbesondere säurehaltigen, fettigen oder flüssigen Lebensmitteln geeignet. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Es könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Schrauben können sich bei längerem Gebrauch lösen. Kontrollieren Sie daher die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Tragen Sie dafür Sorge, dass Kinder nicht auf den Artikel klettern. Kippgefahr. Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die beiliegende Anleitung. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Check the condition of the item before your child plays with it. In case of any damage, remove the item or the affected components from your child's reach. Article is intended for playing with toy food. Article is not suitable for longer exposure to real, especially acidic, greasy or liquid food. To be assembled by adults only. Sharp edges may present a risk prior to assembly. Incorrect assembly could result in injury to users. Screws may become loose over time. Check the screws on a regular basis and tighten them if necessary. Make sure that children do not climb on the article. Danger of tipping over. Read manual carefully before use. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packaging material are not part of the toy. Remove them before giving the toy to your child.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany
Artikelnummer: 15029459
Chargen-Nr.: HW2015029459

CE

myToys