

SICHERHEITSHINWEISE

DIE BENUTZUNG EINES ROLLERS KANN GEFAHREN BERGEN UND TROTZ GEEIGNETER SICHERHEITSMASSNAHMEN ZU VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. DIE BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. BITTE FAHREN SIE VERNÜNFTIG UND VORAUSSCHAUEND.

- Der Zusammenbau des Rollers muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Bei der Ersteinstellung muss ein Erwachsener helfen (siehe Seite 4).
- Roller sind dazu gedacht, sich zu bewegen. Daher ist es möglich, in gefährliche Situationen zu geraten, die Kontrolle zu verlieren und zu stürzen. Dabei kann man sich schwer verletzen oder sterben.
- Tragen Sie immer Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer einen Helm, dessen Kinnriemen sicher geschlossen ist, wenn Sie mit Ihrem Roller fahren.
- Tragen Sie stets geschlossene Schuhe.
- Fahren Sie auf glatten, befestigten Flächen abseits von Kraftfahrzeugen, Verkehr und anderen Verkehrsteilnehmern.
- Der Roller ist nicht für den Einsatz im Gelände ausgelegt. Achten Sie auf Fußgänger. Bei Fahrten auf diesen können die Räder des Rollers hängen bleiben oder blockieren, was dazu führt, dass der Roller plötzlich kippt oder stoppt.
- Vermeiden Sie Straßen und nasse und rutschige Oberflächen, auf denen sich Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Blätter oder andere Verunreinigungen befinden. Nässe beeinträchtigt Traktion, Bremsverhalten und Sicht.
- Fahren Sie nicht nachts, in der Dunkelheit oder bei eingeschränkter Sicht.
- Die Bremse wird bei Dauerbetrieb heiß. Berühren Sie sie nicht nach dem Bremsen.
- Vermeiden Sie es, mit überhöhter Geschwindigkeit bergab zu fahren. Machen Sie sich mit allen örtlichen Verkehrsregeln und Gesetzen vertraut, die für die Nutzung des Rollers gelten, und beachten Sie diese.
- Maximales Fahrergewicht: 100 kg (220 Pfund).
- Achten Sie auf Fußgänger. Prüfen und befestigen Sie vor jeder Fahrt alle sicherheitsrelevanten Teile. Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile sofort.

BEVOR SIE LOSFAHREN


SICHERHEITSTIPPS

- Ist Ihr Roller fahrbereit? (siehe Seite 5)
- Fahren Sie auf glatten und geeigneten Oberflächen.
- Verwenden Sie die Bremse, um Ihre Fahrgeschwindigkeit zu steuern.
- Achten Sie beim Fahren auf Fußgänger und Personen in Ihrer Umgebung.
- Ersetzen Sie defekte oder verschlissene Teile.
- Tragen Sie stets einen geeigneten Schutzhelm.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.
- Fahren Sie vorausschauend und lassen Sie Vorsicht walten, um gefährliche Situationen beim Rollerfahren zu vermeiden.
- Drehen Sie die Räder vor dem Fahren, um sicherzustellen, dass die Lager funktionieren.
- Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln.
- Der Falltest (siehe Seite 6).


VORSICHTSHINWEISE

- Fahren Sie diesen Roller niemals ohne Helm.
- Fahren Sie niemals auf nassen, verschmutzten oder anderweitig verunreinigten Flächen. Dieser Roller ist dafür gedacht, auf ebenen, glatten Oberflächen gefahren werden.
- Fahren Sie niemals nachts.
- Berühren Sie niemals die Bremse nach Gebrauch. Sie wird heiß.
- Vermeiden Sie es, mit überhöhter Geschwindigkeit bergab zu fahren.
- Reinigen Sie Ihren Roller niemals mit Produkten auf Alkoholbasis. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, damit das Produkt nicht beschädigt wird.

IHREN ROLLER KENNENLERNEN



MONTAGE & ALLGEMEINE WARTUNG



Eine unzureichende Befestigung oder unsachgemäße Montage kann zu einem Kontrollverlust und Sturz führen. Sollten Sie die Anleitung nicht verstehen oder nicht sicher sein, ob alle Teile sicher befestigt sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Mechaniker.

MONTAGE & ALLGEMEINE WARTUNG

ALLGEMEINE WARTUNG
Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Rollers. Dazu gehört Folgendes:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Lager und Räder. Reinigen Sie die Räder, wenn sie nass oder schmutzig sind, um den Verschleiß von Rädern und Lagern zu verringern. Entfernen Sie regelmäßig die Radlager, reinigen und schmieren Sie sie mit Hochleistungsöl oder -fett. Erneuern Sie bei Bedarf die Radlager und Räder.
- Reinigen Sie den Roller regelmäßig. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine Industriereiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie weder Alkohol noch Reinigungsmittel auf Alkohol- oder Ammoniakbasis, da diese die Kunststoffkomponenten beschädigen oder auflösen oder die Aufkleber oder deren Klebstoff aufweichen können.
- Prüfen Sie alle Teile auf Verschleiß oder Defekt. Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile sofort. Verwenden Sie den Roller nicht mehr, falls sie Bruchstellen oder Risse entdecken.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Roller vor, weichen Sie nicht von den Herstellervorgaben ab.
- Prüfen und befestigen Sie vor jeder Fahrt alle sicherheitsrelevanten Teile.
- Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass der Lenker richtig eingestellt ist und alle Komponenten fest sitzen und in funktionsfähigem Zustand sind. Wird der Roller nicht gewartet, kann dies zu Verletzungen führen.

EINE WICHTIGER HINWEIS FÜR ALLE

ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:

- Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen. Gehen Sie diese Informationen mit jungen Fahrern durch und stellen Sie sicher, dass diese alle Warnungen, Sicherheitshinweise, Anweisungen und Sicherheitsinformationen verstehen. Wiederholen und vertiefen Sie regelmäßig die Informationen in diesem Benutzerhandbuch mit jungen Fahrern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Roller regelmäßig prüfen und warten, um die Sicherheit der jungen Fahrer zu gewährleisten.
- Kinder und Jugendliche sollten nur unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen fahren.


MONTAGE & ALLGEMEINE WARTUNG

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG

- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob der Roller richtig montiert ist.
- Der Roller darf niemals von mehr als einer Person gleichzeitig gefahren werden.
- Halten Sie beim Fahren beide Hände am Lenker und stellen Sie die Füße auf das Deck.
- Halten Sie Schnürsenkel von Rädern und beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und dem Lenkmechanismus fern.

FAHREN

1. Stellen Sie einen Fuß auf das Deck des Rollers und schieben Sie den Roller mit dem anderen Fuß an. Beginnen Sie langsam und erhöhen Sie die Geschwindigkeit mit zunehmender Sicherheit allmählich.
2. Betätigen Sie für kontrollierte Stopps die Bremse, indem Sie auf die Bremse am Hinterrad treten. Bevor Sie mit dem Roller am Verkehr teilnehmen, üben Sie das Bremsen bei verschiedenen Geschwindigkeiten und auf einer freien Fläche ohne Hindernisse.



IST ER VERKEHRSTÜCHTIG?

Lassen Sie Ihren Roller fallen: klappert etwas? Falls ja, gibt es 4 verschiedene Dinge, die locker sein könnten und das Klappern verursachen. Möglich ist Folgendes: (siehe Seite 4)

- Die Klemme ist locker (was dazu führt, dass sich die Lenkstange gegenüber dem Rad verdreht). Die innere Federung ist locker (was führt dazu, dass die Lenkstange vibriert).
- Die Radachsen sind locker (was dazu führt, dass das Rad abfällt).
- Die Bremse ist locker.

Ziehen Sie alle genannten Komponenten fest, damit ihr Roller fahrbereit und verkehrstüchtig ist.