


Holzeisenbahn

Wooden train set


Aufbauanleitung

Assembly instructions

Bauteile Components



Aufbaubeispiel



Lieferumfang

Scope of supply

Bahnstreckenelemente

Railway line parts

4 x	Kurve lang	4 x	Curve long
15 x	Kurve kurz	15 x	Curve short
1 x	T-Kreuzung	1 x	Intersection
1 x	Weiche	1 x	Switch
1 x	Gerade Schiene lang	1 x	Track straight long
8 x	Gerade Schiene mittel	8 x	Track straight mid
6 x	Gerade Schiene kurz	6 x	Track straight short
1 x	Verbindungsstück	1 x	Connecting piece
3 x	Rampenschiene	3 x	Ascender/Descender
10 x	Brückenpfeiler	10 x	Bridge piers
2 x	Brücke	2 x	Bridge
6 x	Bahnübergangelement	6 x	Railway crossing part

Zubehör

Accessories

1 x	Zug, 3-tlg.	1 x	Train, 3 pcs.
2 x	Auto	2 x	Car
6 x	Baum	6 x	Tree
5 x	Straßenschild	5 x	Road signs
2 x	Ampel	2 x	Traffic lights
2 x	Spielfigur	2 x	Figures
1 x	LKW mit Anhänger, 6-tlg.	1 x	Truck with trailer, 6 pcs.

DE

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen.

EN

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany

Artikelnummer: 4711279
Chargen-Nr.: 201607154711279

