



Hochstuhl **UNO 2-in-1**



WICHTIG

Anleitung bitte aufbewahren !

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung bevor Sie mit der Montage des Hochstuhls beginnen.
Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

ACHTUNG !

FOLGEN SIE DEN INSTRUKTIONEN DER
GEBAUCHSANLEITUNG

LASSEN SIE IHR KIND IM HOCHSTUHL NICHT
UNBEAUF SICHTIGT

ACHTEN SIE IMMER AUF EIN KORREKTES SITZEN DES
SICHERHEITSGURTES. - STÜRZE SIND BEI
HOCHSTÜHLEN DIE HÄUFIGSTE UNFALLURSACHE

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER HOCHSTUHL AUF
SOLIDER, EBENER FLÄCHE STEHT, UM UNFÄLLE, WIE
ZUM BEISPIEL STÜRZE, ZU VERMEIDEN

STELLEN SIE SICHER, DASS IHR KIND IM HOCHSTUHL
NACH KEINEN GEFÄHRLICHEN GEGENSTÄNDEN
GREIFEN KANN

HALTEN SIE MIT DEM HOCHSTUHL ABSTAND ZU
OFFENEM FEUER UND ANDEREN STARKEN
HITZEQUELLEN IN DER UMGEBUNG

BENUTZEN SIE DEN HOCHSTUHL ERST WENN IHR KIND
SICHER SITZEN KANN

VERWENDEN SIE DEN HOCHSTUHL ERST WENN ER
KOMPLETT MONTIERT IST UND ALLE TEILE FEST UND
SICHER MITEINANDER VERBUNDEN SIND

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung bevor Sie mit der Montage des Hochstuhls beginnen.
Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Prüfen Sie, dass alle Teile stabil miteinander verbunden sind, bevor Sie Ihr Kind in den Hochstuhl setzen.

Behalten Sie Ihr Kind stets im Auge, während es im Hochstuhl sitzt.

Nicht geeignet für Kinder unter sechs Monaten.

Der Spieltisch ist nicht dazu gedacht, das Kind im Hochstuhl zu sichern.

Gurten Sie Ihr Kind im Hochstuhl stets an. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt richtig montiert und auf Ihr Kind angepasst ist.

Verwenden Sie den Hochstuhl nur auf einer soliden, ebenen und horizontalen Oberfläche.

Stellen Sie den Hochstuhl nicht auf den Tisch.

Erlauben Sie dem Kind nicht, sich auf den Sitz oder die Fußstütze zu stellen oder selbstständig in den Stuhl hinein oder heraus zu klettern.

Stellen Sie beim Justieren des Spieltisches sicher, dass dieser stabil befestigt und alle Teile fest angezogen sind.

Tragen Sie den Hochstuhl nicht, während sich ein Kind darin befindet.

Um Unfälle zu verhindern halten Sie mit dem Hochstuhl ausreichend Abstand zu anderen Möbelstücken (es sei denn, er wird ohne Spieltisch an einem Esstisch platziert), heißen Oberflächen oder Flüssigkeiten, offenen Fenstern und elektrischen Anschlüssen.

Prüfen Sie den Hochstuhl regelmäßig auf Unversehrtheit.

Benutzen Sie den Hochstuhl nicht wenn er beschädigt ist.

Das Gewicht des Kindes sollte 17 kg nicht überschreiten !

Defekte Teile sind sofort zu ersetzen.

Im Falle einer Beschädigung bitte reparieren und nicht im beschädigten Zustand benutzen!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Produkts

Hochstuhl UNO 2-in-1

Bei Entwicklung und Design dieses Produkts standen Sicherheit, Komfort und Funktionalität im Mittelpunkt.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort zur künftigen Verwendung auf.

Inhalt:

- Liste der Einzelteile/Lieferumfang
- Aufbauanleitung / Gebrauchshinweise

Osann GmbH

Gewerbestr. 22 - D-78244 Gottmadingen - Tel.: 07731 / 97 00 77
E-Mail: info@osann.de - www.osann.de

Lieferumfang

Prüfen Sie den Inhalt

Sie haben einen Karton erhalten. Bitte prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Im Lieferumfang sind enthalten:

Vormontierter Sitz
mit Gurtsystem



x1

vordere obere Stuhlbeine
mit vorgebohrten Löchern



x2

hintere obere Stuhlbeine



x2

untere Stuhlbeine



x4

Spieltisch



x1

Fußstütze



x1

Schrauben zur
Befestigung der Fußstütze



x2

Sicherheitsbügel



x1

Schraubenzieher
(nicht beiliegend)



Aufbauanleitung

Stuhlbeine und Fußstütze anbringen

1. Montieren Sie zuerst die beiden oberen, vorderen Hochstuhl-Beine. Diese erkennen Sie an den vorgebohrten Löchern an der Vorderseite.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird das Stuhlbein mit dem Sitz verbunden. Stellen Sie sicher, dass das vorgebohrte Loch nach der Montage nach vorne zeigt.

Achten Sie beim Anbringen der Beine darauf, diese nicht zu überdrehen!



2. Die vorgebohrten Löcher sollten nach der Montage beide auf gleicher Höhe nach vorne zeigen.



3. Mittels der mitgelieferten Schrauben und einem Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) wird die Fußstütze rechts und links an den beiden Vorbohrungen angeschraubt.

Bitte die Schrauben straff anziehen aber nicht überdrehen!



Aufbauanleitung

Anpassen des Hochstuhl-Gestells

1. Die beiden oberen, hinteren Stuhlbeine werden ebenso im Uhrzeigersinn mit dem Sitz verschraubt.

Auch hier ist darauf zu achten, dass die Beine nicht zu fest angezogen/überdreht werden.



2. Der Stuhl sollte nun so aussehen, wie hier im Bild gezeigt.




3. Montage der unteren Stuhlbeine

Die unteren Standbeine werden im Uhrzeigersinn mit den oben angebrachten Beinhälften verschraubt.

Ein Überdrehen ist zu vermeiden.



4. Drehen Sie die FüÙe am Ende der unteren Beine und richten Sie diese gemäß dem Fußboden aus. Stellen Sie sicher, dass die Beine des Hochstuhls bündig auf der Oberfläche aufsetzen, bevor Sie den Hochstuhl benutzen.



Aufbauanleitung

Umbau des Hochstuhls in eine niedrige Variante

Der Hochstuhl kann auch in einen niedrigen Stuhl umgebaut werden.

Hierzu werden die unteren Stuhlbeine direkt im Uhrzeigersinn in den Sitz eingedreht, bis diese fest sitzen.

Achtung: Bitte nicht zu straff montieren/überdrehen!



Befestigung und Einstellung des Kunststoff-Spieltisches

Hinweis: Der Kunststoff-Spieltisch kann angepasst und in drei Positionen eingestellt werden.

1. Richten Sie den Spieltisch an den Armlehnen aus

Anhand des Zughebels, der sich unter der Tischplatte befindet, können Sie die Tischplatte in die gewünschte Position einstellen, indem Sie die Platte nach vorne oder hinten verschieben.

Ist der Tisch in der gewünschten Position lassen Sie den Zughebel los.



2. Der Spieltisch verfügt über ein separates, abnehmbares Tablett. Es ist einfach abzunehmen, indem man es am Rand nach oben abzieht.



3. Mittels des Hebels lässt sich der Spieltisch auch komplett wieder abnehmen.



4. Ziehen Sie die Tischplatte mit Hilfe des Zuggriffes zu sich, während Sie mit der anderen Hand den Sitz festhalten.



Anbringen des Sicherheitsbügels

1. Schieben Sie den Sicherheitsbügel vorwärts zum Sitz, indem Sie die Knöpfe seitlich am Bügels drücken.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsbügel stabil montiert ist, bevor der Hochstuhl benutzt wird.

2. Um den Sicherheitsbügel zu entfernen drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe und ziehen den Bügel nach außen vom Sitz ab.




Aufbauanleitung

Justierung des Gurtsystems

Stellen Sie den Sicherheitsgurt auf die Größe Ihres Kindes ein.

Öffnen: Drücken Sie den Knopf auf dem Mittelteil (1) um den Verschluss zu öffnen und ziehen Sie die seitlichen angebrachten Gurtsegmente heraus (2).

Verschließen: Um das Gurtsystem zu schließen fügen Sie seitlichen Gurtteile mit dem Mittelteil zusammen, ein vernehmbares "Klick" lässt erkennen, dass der Gurt sicher eingerastet ist.



Gebrauchshinweise

Reinigung

Damit Sie lange Freude an Ihrem Hochstuhl haben reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und benutzen einen milden Reiniger (wenn nötig). Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Bewahren Sie den Hochstuhl stets an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Instandhaltung

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben und Befestigungselemente des Hochstuhls noch ordnungsgemäß befestigt und intakt sind. Gegebenenfalls sind lose oder defekte Teile zu reparieren oder zu ersetzen, um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

Verwenden Sie nur zugelassenen Original- und Zubehörteile.