



DICKIE TOYS
READY TO RUN

DICKIE TOYS
READY TO RUN



Modul 24057 / 2.4 GHz 10mW Max.
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
Werkstr.1 • 90765 Fürth • Germany

DICKIE TOYS
READY TO RUN

- D** Bedienungsanleitung..... 1
- F** Mode d'emploi..... 2
- NL** Bedieningshandleiding... 3
- I** Istruzioni per l'uso..... 4
- E** Instrucciones de uso..... 5
- P** Instruções de utilização... 6
- S** Bruksanvisning..... 7
- N** Bruksanvisning..... 8
- GR** Οδηγίες λειτουργίας..... 9
- FIN** Käyttöohje..... 10
- TR** Kullanım Talimatnamesi.. 11
- PL** Instrukcja użytkowania.. 12









- DK** Betjeningsvejledning.... 13
- CZ** Návod k použití..... 14
- H** Kezelési utasítás..... 15
- HRV** Upute za uporabu..... 16
- BG** Инструкция за експлоатация..... 17
- RO** Instrucţiuni de folosire... 18
- RUS** Инструкция по эксплуатации..... 19
- SK** Návod na použitie..... 20
- SI** Navodilo za uporabo..... 21
- UA** Посібник з експлуатації.. 22
- GB** Operating instructions.. 25

RC SEA CRUISER

20 111 9551

WWW.DICKIETOYS-RC.COM



A Boot

1. Batteriefach
2. Batteriefachverschluss
3. Wasserablauf

B Fernsteuerung

1. Kontrollleuchte
2. Steuerhebel: Für eine Vorwärtsfahrt drücken Sie beide Hebel nach vorne, für eine Rückwärtsfahrt drücken Sie beide Hebel nach hinten. Bewegt man nur den linken bzw. rechten Hebel vor- oder rückwärts dreht das Fahrzeug in die entsprechende Richtung. Die Drehung wird beschleunigt, wenn beide Hebel in unterschiedliche Richtungen gedrückt werden.
3. Antenne
4. Pairing-Taste
5. Batteriefach
6. Batteriefachverschluss

C Achtung Schwimmschalter!

Boot funktioniert erst nach dem Einsetzen ins Wasser.

D Verbindungsprozess

1. Die Fernsteuerung ist werkseitig mit dem Boot verbunden. Sollte das Boot nach dem Einsetzen ins Wasser nicht reagieren, bitte die unten genannten Schritte ausführen.
2. Boot ins Wasser einsetzen, um den Wasserkontaktschalter zu aktivieren.
3. Die Pairing-Taste auf der Fernsteuerung 3 Sekunden gedrückt halten.
4. Das Boot reagiert (Schiffsschraube dreht sich), um die erfolgreiche Verbindungsherstellung anzuzeigen.
5. Wenn das Boot nicht reagiert, die oben beschriebenen Schritte 1 bis 3 wiederholen.

Gleichzeitige Nutzung mehrerer RC-Boote:

Erst Boot 1 ins Wasser einsetzen, dann Fernsteuerung 1 innerhalb von 30 Sekunden betätigen. Diesen Vorgang für Boot 2 und Fernsteuerung 2 bzw. für alle weiteren Boote wiederholen.

Niemals das Boot hochnehmen, solange die Schiffsschraube noch dreht! Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe der Schiffsschraube bringen.

F Wasserablauf

Falls Wasser in den Bootskörper eingedrungen ist, muss dieses nach Gebrauch entfernt werden. Öffnen Sie hierzu den Wasserablauf. Achtung! Vor Gebrauch muss dieser wieder verschlossen werden.

! Boot funktioniert nur im Wasser! !

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses detailgetreue und hochwertige Produkt entschieden haben. Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben, bitten wir Sie, sorgsam mit diesem Artikel umzugehen, um eine Beschädigung empfindlicher Anbauteile zu verhindern. Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug genommen werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen!

Vorsichtsmaßnahmen (Bitte aufbewahren!)

1. **ACHTUNG!** Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Es besteht Strangulationsgefahr durch das Kabel! Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen.
2. Das Boot bitte nicht bei starkem Wind, bei Wellengang und bei starker Strömung betreiben
3. Bitte beachten Sie, dass das Boot mit entladenen Akkus nur begrenzt steuerbar ist.
4. Das Spielzeug darf nur entsprechend den Anweisungen im vollständig zusammengebauten Zustand im Wasser betrieben werden!
5. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen.
6. Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten Batterien! Legen Sie sie so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind! Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle oder entsorgen Sie sie bei einem Sondermülldepot. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare Batterien.
7. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir für das Fahrzeug, nur Alkaline Batterien oder aufladbare Akkumulatoren zu verwenden.
8. Nicht für den Betrieb im Salzwasser geeignet!

? Das Boot reagiert nicht

- Sind Batterien/Akkus richtig eingelegt?
- Sind die Batteriekontakte verbogen oder verschmutzt?
- Sind Batterien entladen oder defekt?

Das Boot reagiert nicht richtig, die Reichweite ist zu gering

- Lässt die Leistung der Batterien/Akkus nach?
- Sind noch andere Modelle mit Funkfernsteuerung in der Nähe, die vielleicht auf der gleichen Frequenz senden?
- Verursachen Metallgitter/Zäune Störungen?
- Sende- oder Strommasten führen oft zu einem unkontrollierten Verhalten des Automodells.
- Sind Walkie-Talkies/CB-Funker in der Nähe, die Störungen hervorrufen können?

Achtung:

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwede Radio- oder TV Störung, welche durch unautorisierte Modifikationen an dieser Ausstattung hervorgerufen wird. Solche Modifikationen können das Benutzungsrecht des Anwenders annullieren.

CE Konformitätserklärung

gemäß Richtlinie 2014/53/EU (RED). Hiermit erklärt Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, daß sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Original-Konformitätserklärung kann unter folgendem Internet-Link abgerufen werden: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklarungen.shtml>

Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

Service:

Sollte der Artikel Funktionsstörungen aufweisen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Verkaufsstelle, in der Sie das Spielzeug erworben haben. Falls Ihnen dort nicht weiter geholfen werden kann, nutzen Sie bitte unseren Service im Internet unter www.dickie-service.dickietoys.de

GB

A Boat

1. Battery compartment
2. Battery compartment lock
3. Water outlet

B Remote control

1. Control light
2. Control lever: For forward travel, press both levers forwards; for reverse travel press both levers backwards. Moving only the left or right lever forwards or backwards will turn the vehicle in the appropriate direction. Turning is accelerated if both levers are pressed in different directions.
3. Antenna
4. Pairing button
5. Battery compartment
6. Battery compartment lock

C Attention: float switch!

Boat will not function until it is placed in the water.

D Match Procedure

1. The remote control is connected to the boat in the factory. In the event that the boat fails to respond after being placed in the water, please follow the steps below.
2. Place the boat in the water to activate the water contact switch.
3. Press and hold the pairing button on the remote control for 3 seconds.
4. The boat responds (propeller rotates) to indicate that the connection has been established successfully.
5. In the event that the boat does not respond, repeat steps 1 to 3 above.

Using several RC boats simultaneously:

Place boat 1 in the water first, then activate remote control 1 within 30 seconds. Repeat this for boat 2 and remote control 2 and for all additional boats.

Never take the boat out of the water while the propeller is still turning. Keep fingers, hair and loose clothing away from the propeller.

F Water outlet

Any water that has penetrated into the body of the boat must be emptied out after use. Release this by opening the water outlet. Warning! Before use it must be shut again.

Dear customers,

We are delighted that you have chosen this faithfully reproduced and high-quality product. To ensure that you enjoy your model for a long time, we would ask you to handle your vehicle carefully to avoid damaging delicate parts. To prevent accidental operation of the vehicle, batteries and power packs must be removed from the toy when not in use. We wish you lots of fun playing!

Precautions (Please retain!)

1. **WARNING!** Not suitable for children under three years. Risk of choking due to small parts that may be swallowed! Risk of strangulation due to the cable! Please keep this packaging information for any possible correspondence. Subject to technical change and change of color. Adult help is required to remove the securing devices.
2. Please do not operate the boat in strong winds, waves or strong currents.
3. Please note that steering of the boat is limited with discharged batteries.
4. Toy must only be operated in water when fully assembled, and in accordance with the instructions.
5. For hygiene reasons we recommend that the toy is fully emptied and dried after use.
6. Only use the batteries specified! Put positive and negative pole in the right place! Do not throw away used batteries in the household garbage, but only give them to the collection station or dispose of them at a special garbage depot. Remove empty batteries from the toy. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging remove rechargeable batteries from the toy. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. Do not short-circuit connector clips. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
7. To obtain the best result we recommend using only alkaline batteries or rechargeable battery packs with the vehicle.
8. Not suitable for use in salt water!

? The boat does not work

- Have the batteries/power packs been inserted correctly?
- Are the battery contacts bent or dirty?
- Are the batteries discharged or defective?

The boat does not work properly; the range is too short!

- Is battery/accumulator power fading?
- Are any other remote control devices close by which might be transmitting on the same frequency?
- Is interference being caused by metal railings or fences?
- Transmitter or power masts often cause the model vehicle to behave in an uncontrolled manner.
- Are there walkie-talkies or CB radios in the vicinity that might cause interference?

Warning:

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference which might be caused by unauthorised modifications to this equipment. Modifications of this nature may invalidate the user's consumer rights.

CE Declaration of conformity

with directive 2014/53/EU (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG hereby declares that the item conforms with the standard requirements and the other relevant regulations stipulated in directive 2014/53/EU. The original declaration of compliance can be viewed on the Internet at the following URL: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklarungen.shtml>

The meaning of the symbol on the product, packaging or instructions. Electrical appliances are valuable products and should not be thrown in the dustbin when they reach the end of their serviceable life! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over at the relevant recycling points. Questions related to this matter should be directed to the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer.

Service:

If the product malfunctions, please do not hesitate to contact the sales outlet where you bought the toy. If they are unable to help you, please use our Internet service at www.dickie-service.dickietoys.de

! Boat operates on water only! !

DICKIE TOYS
READY TO RUN



**RC SEA
CRUISER**

20 111 9551

A**Bateau**

- ① Compartiment des piles
- ② Verrouillage du compartiment à piles
- ③ Sortie d'eau

B**Télécommande**

- ① Voyant de contrôle
- ② Levier de commande: Pour la marche avant, pousser les deux leviers vers l'avant, pour la marche arrière, pousser les deux leviers vers l'arrière. Si l'on n'actionne que le levier gauche ou droit, le véhicule tournera dans la direction correspondante. Le virage est accéléré quand les deux leviers sont poussés dans des directions différentes.

- ③ Antenne
- ④ Bouton d'appariement
- ⑤ Compartiment des piles
- ⑥ Verrouillage du compartiment à piles

C**Attention, interrupteur flotteur!**

Le bateau ne fonctionne qu'après avoir été placé dans l'eau.

D**Procédure d'appariement**

La télécommande est déjà appairée avec le bateau à la sortie d'usine. Si le bateau ne réagit pas aux commandes une fois mis à l'eau, procéder de la manière décrite ci-après.

- ① Mettre le bateau à l'eau pour activer l'interrupteur de contact.
- ② Appuyer sur la touche d'appariement de la télécommande pendant 3 secondes.
- ③ Le bateau réagit (par une rotation de l'hélice), indiquant la réussite de l'appariement.
- ④ Si le bateau ne réagit pas, répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus.

Utilisation simultanée de plusieurs bateaux téléguidés :

Mettre d'abord le bateau 1 dans l'eau, puis actionner la télécommande 1 dans les 30 secondes. Répéter cette procédure pour le bateau 2 et la télécommande 2 et pour tous les autres bateaux le cas échéant.

E

Ne soulevez jamais le bateau tant que l'hélice tourne ! Tenez vos doigts, cheveux et vêtements amples à distance de l'hélice.

F**Sortie d'eau**

Si de l'eau s'est infiltrée dans le corps du bateau, il convient de l'éliminer après usage. Pour cela, ouvrir la sortie d'eau. Attention ! Celle-ci doit être refermée avant usage.

F**Cher client,**

Merci d'avoir choisi ce produit de qualité et fidèle jusqu'au détail à l'original. Pour pouvoir profiter plus longtemps de votre modèle réduit, nous vous prions de prendre soin de cet article de manière à éviter tout endommagement des pièces particulièrement fragiles. Afin d'éviter toute mise en marche inopinée, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Nous vous souhaitons un agréable divertissement !

**Mesures de précaution (à conserver !)**

1. **ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Danger d'étouffement avec les petites pièces pouvant être avalées ! Danger d'étranglement du au câble! Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance. Sous réserves de modifications techniques et relatives aux couleurs. L'assistance de personnes adultes est nécessaire pour retirer les dispositifs de sécurité destinés au transport.
2. N'utilisez pas le bateau en cas de vent et de courants forts et lorsqu'il y a des vagues.
3. N'oubliez pas qu'un bateau dont la pile est déchargée, n'est plus tout à fait dirigeable.
4. Le jouet ne doit être utilisé qu'une fois le montage terminé et réalisé conformément aux instructions!
5. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de vider complètement le jouet après usage et de le sécher.
6. Utilisez uniquement les piles prévues à cet effet! Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Ne jetez pas les piles usagées dans votre poubelle domestique mais apportez-les à un lieu de collecte ou jetez-les dans une décharge de déchets dangereux. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne mélangez pas des piles neuves avec des anciennes. Ne mélangez pas piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) et piles rechargeables.
7. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le véhicule avec des piles alcalines ou des paquets de piles rechargeables uniquement.
8. Ne pas utiliser en eau salée!

**?****Le bateau ne réagit pas**

- Les piles/accus sont-ils correctement positionnés ?
- Les contacts sont-ils tordus ou encrassés ?
- Les piles sont-elles déchargées ou défectueuses ?

Le bateau ne réagit pas correctement, la portée est trop faible

- Les piles/accus sont-ils déchargés ?
- Y'a-t-il dans les environs d'autres modèles réduits à télécommande radio qui utilisent la même fréquence ?
- Des grilles ou des fils métalliques sont-ils à l'origine de perturbations ?
- Les antennes émettrices ou les pylônes électriques provoquent souvent des réactions incontrôlées du modèle réduit.
- Y'a-t-il dans les environs des talkies-walkies ou des CB capables de provoquer des perturbations ?

**Attention :**

Le fabricant n'est pas responsable des perturbations radio ou TV dues à des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit d'utilisation de l'utilisateur.

**Déclaration de conformité**

selon la directive 2014/53/UE (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG déclare que l'article est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité d'origine peut être consultée sous le lien Internet suivant:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Signification du symbole sur le produit, l'emballage ou le mode d'emploi. Les appareils électriques sont des biens potentiellement recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur cycle de vie! Aidez-nous à protéger l'environnement et les ressources naturelles, déposez cet appareil auprès des services de collecte compétents. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous adresser à l'organisme responsable de la collecte des déchets ou à votre vendeur spécialisé.

SAV :

En cas de dysfonctionnement de l'article, veuillez vous adresser au point de vente où vous avez acheté le jouet. Si aucune aide ne peut vous y être apportée, veuillez recourir à notre service après-vente sur Internet à

Dickie service.dickietoys.de



Le bateau ne fonctionne que dans l'eau!



A

Boot

- ① Batterijen-vakje
- ② Afsluiting batterijen-vakje
- ③ Wateruitloop

B

Afstandbesturing

- ① Controlelampje
- ② Stuurhendel: Om vooruit te rijden duwt u beide hendels na voren, om achteruit te rijden trekt u beide hendels naar achteren. Als men slechts de linker c.q. rechter hendel naar voren of achteren beweegt draait het voertuig in de overeenkomstige richting. De draaiing wordt versneld, als de beide hendels in verschillende richtingen worden geduwd.
- ③ Antenne
- ④ Koppelingssknop
- ⑤ Batterijen-vakje
- ⑥ Afsluiting batterijen-vakje

C

Let op, zwemschakelaar!

Boot functioneert pas nadat het in het water is gezet.

D

Koppelingsprocedure

- De afstandsbediening is in de fabriek gekoppeld met de boot. Als de boot niet reageert nadat u hem in het water hebt gezet, moet u de onderstaande stappen uitvoeren.
- ① Plaats de boot in het water om de watercontactschakelaar te activeren.
 - ② Houd de pairing-knop op de afstandsbediening 3 seconden lang ingedrukt.
 - ③ De boot reageert (de schroef draait) om succesvolle verbinding aan te geven.
 - ④ Herhaal de hierboven beschreven stappen 1 t/m 3 als de boot niet reageert.

Gelijktijdig gebruik van meerdere RC-boten:

Plaats eerst boot 1 in het water en schakel binnen 30 seconden afstandsbediening 1 aan. Herhaal deze procedure voor boot 2 en afstandsbediening 2 of voor alle andere boten.

E

Nooit de boot optillen zolang de scheepsschroef nog draait!
Houd vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de propeller.

F

Wateruitloop

Als er water is binnen-gedrongen in de romp, moet dat na gebruik worden verwijderd. Opent u hiervoor de wateruitloop. Pas op! Voor gebruik moet deze weer worden gesloten.

Beste klant,

wij verheugen ons, dat u voor dit detailgetrouwe product van hoge kwaliteit heeft gekozen. Om lang plezier aan uw model te kunnen beleven, vragen wij u, met zorg met dit artikel om te gaan, om beschadiging van kwetsbare accessoires te voorkomen. Om per ongeluk aanspraken te voorkomen, moeten de batterijen en accu's bij niet-gebruik uit het speelgoed worden gehaald. Wij wensen u veel plezier bij het spelen!



Voorzorgsmaatregelen (bewaren s.v.p.!)

1. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Er bestaat gevaar voor verstikking vanwege kleine stukjes die ingeslikt kunnen worden! Er bestaat verwurgingsgevaar door de kabel! Deze adviezen s.v.p. bewaren voor eventuele correspondentie. Kleuren technische veranderingen voorbehouden. De hulp van volwassenen is nodig bij het verwijderen van de transportbeveiligingen.
2. De boot s.v.p. niet laten werken bij sterke wind, bij golfslag en bij sterke stroming.
3. Let op! De boot is met ontladen accu alleen beperkt te besturen.
4. Het speelgoed mag alleen volgens de instructies in geheel gemonteerde toestand in het water worden gebruikt!
5. Om redenen van hygiëne adviseren wij, het speelgoed naom gebruik volledig te legen en te drogen.
6. Gebruikt u uitsluitend de daarvoor voorgeschreven batterijen! Plaats u ze zo, dat de positieve en de negatieve pool zich op de juiste plaats bevinden! Gooit u gebruikte batterijen niet bij het huishoudelijk afval, maar brengt u ze naar een verzamelplaats of geeft u ze af bij een depot voor speciaal afval. Verwijdert u lege batterijen uit het speelgoed. Niet heroplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden. Heroplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden gehaald. Heroplaadbare batterijen mogen uitsluitend onder toezicht van volwassenen worden opgeladen. Gebruikt u geen verschillende soorten batterijen en plaatst u niet tegelijk nieuwe en gebruikte batterijen. Sluit u de verbindingstukken niet kort. Gebruikt u geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Gebruikt u geen alkali-, standaard- (kool-zink) en heroplaadbare batterijen door elkaar.
7. Om de beste resultaten te bekomen, bevelen wij aan enkel alkaline batterijen of oplaadbare batterijdozen met het voertuig te gebruiken.
8. Niet geschikt voor gebruik in zout water!

?

De boot reageert niet

- Zijn batterijen/accu's er goed ingezet?
- Zijn de batterijcontacten verbogen of vervuild?
- Zijn batterijen ontladen of defect?

De boot reageert niet goed, de reikwijdte is te klein

- Wordt het vermogen van de batterijen/accu's minder?
- Als er nog andere modellen met radiografische afstandsbesturing in de buurt zijn, die misschien op dezelfde frequentie zenden?
- Veroorzaken metalen tralies/hekken storingen?
- Zend- of stroommasten leiden vaak tot een ongecontroleerd gedrag van de modelauto.
- Zijn er walkie-talkies/CB-zenders in de buurt, die storingen teweeg kunnen brengen?



Pas op:

De producent is niet verantwoordelijk voor enige radio- of TV storing, die door niet goedgekeurde wijzigingen aan deze uitrusting wordt teweeggebracht. Zulke wijzigingen kunnen het gebruiksrecht van de gebruiker teniet doen.



Conformiteitsverklaring

volgens Richtlijn 2014/53/EU (RED). Hiermee verklaart Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG dat het artikel in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door naar de volgende link te gaan:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Betekenis van het symbool op het product, de verpakking of gebruiksaanwijzing. Elektrische apparaten zijn waardevolle producten en horen aan het einde van hun levensduur niet bij het huisvuil! Helpt u ons bij de bescherming van het milieu en zuinig omgaan met de grondstoffen en geeft u dit apparaat af bij de milieudepots die daarvoor zijn. Uw vragen hierover beantwoordt de organisatie die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking of uw vakhandelaar.

Service:

Indien het artikel functiestoornissen vertoont kunt u het beste contact opnemen met het verkooppunt, waar u het speelgoed heeft gekocht. Als men u daar niet verder kan helpen, gebruik a.u.b. onze Internet service op

Dickie service.dickietoys.de

! Boot doet het alleen in het water! !

A**Barca**

- ① Scomparto batterie
- ② Chiusura vano batterie
- ③ Scarico dell'acqua

B**Telecomando**

- ① Spia di controllo
- ② Leva di comando: Per una guida in avanti spostare entrambe le leve in avanti, per una guida all'indietro spostare entrambe le leve all'indietro. Muovendo soltanto la leva di sinistra o di destra in avanti o indietro, il veicolo gira nella direzione corrispondente. La rotazione accelera se entrambe le leve vengono spostate in direzioni diverse.
- ③ Antenna
- ④ Tasto di abbinamento
- ⑤ Scomparto batterie
- ⑥ Chiusura vano batterie

C**Attenzione, interruttore a galleggiante!**

L'imbarcazione funziona solamente dopo essere stata posizionata in acqua.
L'imbarcazione funziona solamente in acqua!

D**Procedura di abbinamento**

Il telecomando è accoppiato alla barca in fabbrica. Se la barca non reagisce dopo essere stata messa in acqua, si prega di attenersi ai seguenti passaggi.

- ① Mettere la barca in acqua per attivare l'interruttore di contatto dell'acqua.
- ② Premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul telecomando per 3 secondi.
- ③ La barca risponde (l'elica gira) per indicare che la connessione è riuscita.
- ④ Se la barca non risponde, ripetere i punti da 1 a 3 descritti precedentemente.

Uso simultaneo di più imbarcazioni RC:

Innanzitutto mettere l'imbarcazione 1 in acqua, quindi premere il telecomando 1 entro 30 secondi. Ripetere questa procedura per la barca 2 e telecomando 2 o per tutte le altre barche.

E

Non sollevare mai la barca finché l'elica gira!
Tenere i capelli, le dita e qualsiasi indumento lontani dall'elica.

F**Scarico dell'acqua**

Nel caso in cui nello scafo della barca sia entrata dell'acqua, questa dovrà essere eliminata dopo l'uso. Per fare ciò, aprire lo scarico dell'acqua. Attenzione! Prima dell'uso, lo scarico dovrà essere chiuso.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto questo prodotto di qualità curato nei minimi dettagli. Per prolungare il più possibile la durata del modellino, si consiglia di prestare attenzione per evitare danni ai componenti delicati dell'articolo. Per evitare partenze accidentali, rimuovere le batterie e gli accumulatori quando il giocattolo non viene utilizzato. Buon divertimento!

**Misure di sicurezza (da conservare!)**

1. **ATTENZIONE!** Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento a causa di pezzi piccoli ingeribili! Possibile pericolo di strangolamento a causa del cavo! Conservate per favore queste annotazioni per un'eventuale corrispondenza. Con riserva di possibili cambiamenti tecnici e di colore. L'aiuto di un adulto è necessario per rimuovere le protezioni applicate per il trasporto. Questo articolo è conforme con le normative europee e consentito l'uso in Italia.
2. Non azionare la barca in caso di vento forte, di moto ondoso e di corrente violenta.
3. Notare: a batterie scariche, la barca è manovrabile solo a tempo limitato.
4. È consentito azionare il giocattolo in acqua solo come da indicazioni e se completamente montato!
5. Per motivi igienici si consiglia, dopo l'uso, di vuotare completamente il giocattolo e di asciugarlo.
6. Utilizzare esclusivamente le apposite pile! Inserire le pile con i poli positivi e negativi nel verso giusto! Non gettare le pile usate nei rifiuti domestici, ma portarle in un luogo di raccolta o gettarle in una discarica per rifiuti speciali. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. Le pile non ricaricabili non vanno caricate. Le pile ricaricabili vanno estratte dal giocattolo prima della ricarica. Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di adulti. Non utilizzare tipi diversi di pile e non inserire contemporaneamente pile nuove e usate. I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non mischiare pile nuove e vecchie. Non mischiare pile alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili.
7. Per ottenere i migliori risultati consigliamo di usare solo batterie alcaline o batterie ricaricabili per il veicolo.
8. Non indicato per l'uso in acqua salata!

**I****?****La barca non reagisce**

- Controllare che le batterie/gli accumulatori siano inseriti correttamente.
- Controllare che i contatti della batteria non siano piegati o sporchi.
- Controllare che le batterie non siano scariche o difettose.

La barca non reagisce correttamente il raggio d'azione è insufficiente

- Controllare che la potenza delle batterie/degli accumulatori non sia diminuita.
- Controllare che non vi siano altri modellini con radiocomando nelle vicinanze, che trasmettono sulla stessa frequenza.
- Controllare che le reti metalliche o recinzioni non causino interferenze.
- Le antenne radio o i piloni dell'elettricità possono causare un comportamento incontrollato del modellino.
- Controllare che non vi siano walkie-talkie/radiotrasmettitori CB nelle vicinanze, che possono causare interferenze.

**Attenzione:**

Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate della presente attrezzatura. Questo tipo di modifiche può annullare il diritto d'uso dell'utilizzatore.

**Dichiarazione di conformità**

conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED). Con la presente Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG dichiara che l'articolo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre norme rilevanti della direttiva 2014/53/UE. L'originale della dichiarazione di conformità può essere estratto da internet tramite il link:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Significato del simbolo sul prodotto, sulla confezione o nelle istruzioni per l'uso. Gli apparecchi elettrici sono prodotti riciclabili e quindi, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere gettati tra i rifiuti domestici! Aiutateci a tutelare l'ambiente e a preservare le risorse, conferendo questo apparecchio presso i relativi centri di raccolta. Se avete domande a questo proposito, vi consigliamo di rivolgervi all'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti o al vostro rivenditore specializzato.

Service:

Qualora il prodotto dovesse presentare malfunzionamenti, Vi preghiamo di rivolgervi con fiducia al punto vendita in cui avete acquistato il giocattolo. Se il non fosse possibile esservi d'aiuto, Vi preghiamo di utilizzare il nostro servizio d'assistenza internet sul sito
Dickie service.dickie toys.de



**L'imbarcazione funziona
solamente in acqua!**



A

Barco

- ① Alojamiento de pilas
- ② Cierre del compartimento para las pilas
- ③ Desagüe

B

Telemando

- ① Piloto de control
- ② Palanca de control: Para ir hacia delante, mover ambas palancas hacia delante, para ir hacia atrás, mover ambas palancas hacia atrás. Si se mueve sólo una de las palancas, o sea la palanca izquierda o la palanca derecha hacia delante o atrás, el vehículo girará en la dirección correspondiente. Si ambas palancas son accionadas en direcciones opuestas, la velocidad del giro se acelerará.
- ③ Antena
- ④ Botón de emparejamiento
- ⑤ Alojamiento de pilas
- ⑥ Cierre del compartimento para las pilas

C

¡Cuidado, interruptor de flotador!

- ¡El barco funciona sólo después de introducirlo en el agua!
- ¡El barco funciona sólo en el agua!

D

Modo de emparejamiento

El control remoto viene conectado de fábrica al barco. Si el barco no reacciona después de haberse puesto en el agua, siga los pasos que se indican a continuación.

- ① Ponga el barco en el agua para activar el interruptor de contacto con el agua.
- ② Mantenga pulsado el botón de emparejamiento del control remoto durante 3 segundos.
- ③ El barco reacciona (la hélice gira) para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
- ④ Si el barco no responde, repita los pasos 1 a 3 anteriores.

Uso simultáneo de varios barcos de control remoto:

Primero ponga el barco 1 en el agua, luego accione el control remoto 1 antes de que transcurran 30 segundos. Repita este procedimiento para el barco 2 y el control remoto 2 o para todos los demás barcos.

E

¡No elevar nunca el barco mientras que el hélice del barco siga dando vueltas!

Mantenga los dedos, el cabello y la ropa holgada alejada de la hélice.

F

Desagüe

En caso de que agua haya entrado en el cuerpo del barco, se debe vaciarlo después de utilizarlo. Para ello, abra el desagüe. ¡Atención! Antes de volver a utilizarlo, hay que cerrarlo de nuevo.

E

Estimado cliente:

Nos satisface que se haya decidido por este producto fiel a los detalles y de alta calidad. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su modelo, le rogamos tratar este artículo con cuidado para evitar que sus sensibles componentes se dañen. Para evitar un funcionamiento imprevisto, hay que retirar las pilas y los acumuladores cuando no se use el vehículo. Le deseamos que se divierta al jugar.

Medidas de seguridad (¡por favor, guárdelas!)

1. **¡ADVERTENCIA!** No conveniente para menores de tres años. Existe peligro de asfixia porque hay piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Existe el riesgo de estrangulación mediante el cable! Por favor, guarden estas indicaciones para cualquier consulta. Reservado el derecho de modificaciones técnicas y de color. Se necesitará la ayuda de adultos para retirar los dispositivos de seguridad para el transporte.
2. Favor, no poner en servicio el barco con vientos, oleajes y corrientes fuertes.
3. Sírvase tener en cuenta que el barco no se deja controlar perfectamente cuando los acumuladores están descargados.
4. ¡No está permitido hacer funcionar el juguete si no está completamente montado de acuerdo con las instrucciones!
5. Por razones de higiene, recomendamos que se vacíe y seque el juguete completamente después de utilizarlo.
6. ¡No utilice otras pilas que las pilas designadas! ¡Instale las pilas, fijándose en la posición correcta de los polos positivos y negativos! No se deshaga de las pilas usadas arrojándolas a la basura doméstica, entréguelas en los lugares previstos para su recogida o elimínelas en un depósito para basura especial. Retire las pilas descargadas del juguete. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. Las pilas recargables deben cargarse sólo bajo la supervisión directa de una persona adulta. Utilice sólo pilas del mismo o equivalente tipo y no instale pilas viejas y pilas nuevas al mismo tiempo. No cortocircuite las almas de unión. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbón) y acumuladoras.
7. Recomendamos el uso exclusivo de pilas alcalinas o las baterías recargables para obtener los mejores resultados con el vehículo.
8. No adecuada para el servicio en agua de mar!

?

El barco no reacciona

- ¿Se han colocado correctamente las pilas / los acumuladores?
- ¿Están deformados o sucios los contactos de las pilas?
- ¿Están descargadas o defectuosas las pilas?

El barco no reacciona correctamente, el alcance el alcance es demasiado corto

- ¿Se están acabando las pilas / los acumuladores?
- ¿Hay otros modelos con radiotelemando cerca de su modelo, que tengan la misma frecuencia?
- ¿Hay rejillas metálicas/cercas que causen interferencias?
- Postes emisores o de electricidad causan con frecuencia un comportamiento incontrolado del vehículo.
- ¿Hay walkie-talkies/equipos de radio CB cerca de su modelo, que puedan causar las interferencias?

!

Atención:

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de interferencia en radios o televisores, causada por modificaciones no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden anular el derecho de uso del usuario.

CE

Declaración de conformidad

de acuerdo a la Directiva 2014/53/UE (RED). Por la presente, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declara que el artículo cumple con los requisitos básicos y todos los demás reglamentos aplicables de la Directiva 2014/53/UE.

Se puede acceder a la declaración de conformidad original a través del siguiente enlace de Internet:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Significado del símbolo en el producto, el embalaje o las instrucciones de uso. ¡Los electrodomésticos son objetos de valor y, al final de su vida útil, no deben tirarse a la basura doméstica! Contribuya a proteger el medioambiente y los recursos entregando este aparato en los puntos de reciclaje correspondientes. La organización responsable de la recogida de basura o su establecimiento especializado podrán responder a sus preguntas.

Servicio:

Si el artículo presentara un funcionamiento anómalo, diríjase con total confianza al punto de venta donde ha adquirido el juguete. En caso de que allí no se le pueda ayudar, utilice nuestro servicio postventa de Internet en

Dickie service.dickietoy.de

!

¡ El barco funciona sólo en el agua! ¡

!

A**Barco**

- ① Suporte para baterias
- ② Suporte para baterias com tampa
- ③ Escoamento da água

B**Telecomando**

- ① Indicador luminoso
- ② Alavanca de controlo: Para andar para a frente, pressione as duas alavancas para a frente, para andar para trás, pressione as duas alavancas para trás. Se pressionar somente a alavanca esquerda ou direita para a frente ou para trás, o veículo desloca-se para a respectiva direcção. A rotação é acelerada quando as duas alavancas são pressionadas em direcções opostas.
- ③ Antene
- ④ Botão de emparelhamento
- ⑤ Suporte para baterias
- ⑥ Suporte para baterias com tampa

C**Atenção: interruptor de bóia!**

O barco funciona após a colocação na água.

D**Processo de emparelhamento**

O comando está ligado de fábrica ao barco. Se o barco não reagir após ser colocado na água, siga os passos abaixo.

- ① Coloque o barco na água, para ativar o interruptor de contacto com a água.
- ② Mantenha premida a tecla Emparelhar no comando durante 3 segundos.
- ③ O barco responde (a hélice gira), a indicar ligação bem sucedida.
- ④ Se o barco não responder, repita os passos de 1 a 3 novamente.

Utilização simultânea de vários barcos telecomandados:

Coloque primeiro o barco 1 na água e prima o comando 1 dentro de 30 segundos. Repita o procedimento para o barco 2 e o comando 2, etc., ou para todos os barcos.

E

Nunca retire o barco da água enquanto a hélice do barco está a rodar!
Mantenha os dedos, cabelo e roupa folgada afastados da hélice.

F**Escoamento da água**

No caso de entrar água para dentro do corpo do barco, retire-a após a utilização do barco.

P**Caro Cliente**

Vimos manifestar a nossa grande satisfação por ter adquirido um produto fiel ao detalhe e de alta qualidade. Para que possa usufruir do seu modelo durante muito tempo, pedimos que trate o artigo com cuidado para evitar danos em componentes sensíveis. Para prevenir um funcionamento inadvertido, as pilhas e as pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo caso este não seja utilizado. Desejamos-lhe muito prazer durante a brincadeira!

**Medidas preventivas (Por favor, guardar!)**

1. **AVISO!** Não apropriado para crianças com menos de três anos. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas! Existe perigo de estrangulamento devido ao cabo! É favor conservar estas indicações para eventuais contactos. Reservado o direito de modificações técnicas ou de cor. É necessária a ajuda de adultos para remover os fixadores de transporte.
2. Não coloque o barco na água durante vento intenso, ondulação e corrente forte.
3. Por favor, tenha em atenção que o barco com as pilhas descarregadas só pode ser comandado de forma limitada.
4. O brinquedo só pode ser operado na água quando completamente montado de acordo com as instruções.
5. Por razões de higiene, recomendamos que o brinquedo seja completamente esvaziado e seco após a sua utilização.
6. Utilize exclusivamente as pilhas recomendadas! Coloque-as de forma a que os pólos positivos e negativos se encontrem na posição correcta! Não deite as pilhas gastas no lixo doméstico, mas coloque-as num posto de recolha de pilhas ou elimine-as num depósito de lixo especial. Retire as pilhas gastas. As pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do jogo antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas exclusivamente sob a vigilância de adultos. Não utilize tipos de pilhas diferentes e não coloque pilhas novas e usadas em simultâneo. Não ligue as pilhas de conexão em curto-circuito. Não misture pilhas novas com antigas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carvão-zinco) e recarregáveis.
7. Para obter o melhor resultado, recomendamos que use apenas pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis com o veículo.
8. Não adequado para o funcionamento em água salgada!

**?****O barco não reage**

- As pilhas/pilhas recarregáveis estão colocadas correctamente?
- Os contactos das pilhas estão retorcidos ou sujos?
- As pilhas estão descarregadas ou avariadas?

O barco não reage correctamente correcto, o alcance é pequeno

- A potência das pilhas/pilhas recarregáveis está a diminuir?
- Existem outros modelos com telecomando nas proximidades que, talvez, emitam usando a mesma frequência?
- As grades em metal/vedações provocam interferências?
- Os postos de emissão e de corrente eléctrica levam muitas vezes a um comportamento incontrolável do veículo.
- Existem Walkie-Talkies/rádios amadores na proximidade que possam provocar interferências?

**Atenção:**

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Este tipo de modificações pode anular o direito de utilização do utilizador.

CE**Declaração de conformidade**

segundo directiva 2014/53/UE (RED). A Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vem, por este meio, declarar que o artigo se encontra em conformidade com os requisitos base e das outras prescrições relevantes da directiva 2014/53/UE.

A declaração original de conformidade pode ser obtida através do seguinte link:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Significado do símbolo no produto, na embalagem ou nas instruções de utilização. Os aparelhos eléctricos são materiais recicláveis e não pertencem ao lixo doméstico no final da vida! Ajude-nos a proteger o meio ambiente e a poupar os recursos naturais entregando este aparelho num respectivo local de recolha. Em caso de dúvidas, contacte a organização responsável pela eliminação do lixo ou o seu revendedor.

Assistência técnica:

Se este artigo apresentar problemas de funcionamento, não hesite em dirigir-se à loja onde adquiriu o brinquedo. Caso não o possamos ajudar, utilize o nosso serviço de assistência técnica na Internet, em

Dickie service.dickietoyos.de

!

O barco apenas funciona dentro de água!

!

A

Båten

- ① Batterilucka
- ② Lås till batterilucka
- ③ Vattenavlopp

B

Fjärrstyrning

- ① Kontrollampa
- ② Styrspak: För att köra framåt trycker du båda spakarna framåt, för att köra bakåt trycker du båda spakarna bakåt. För man enbart den vänstra respektive enbart den högra spaken framåt eller bakåt, så vrider sig fordonet i motsvarande riktning. Vridningen går ännu snabbare om man trycker båda spakarna i olika riktningar.
- ③ Antenn
- ④ Parningsknapp
- ⑤ Batterilucka
- ⑥ Lås till batterilucka

C

Obs flottörställare!

Båten fungerar inte förrän den satts i vatten.

D

Parkoppla enheterna

Fjärrkontrollen är kopplad med båten från fabrik. Om inte båten reagerar efter den är satt i vattnet utför stegen nedan.

- ① Sätt båten i vattnet för att aktivera vattenkontakten.
- ② Håll parningsknappen för fjärrkontrollen intryckt under 3 sekunder.
- ③ Båten reagerar (propellern rör sig), för att visa att kopplingen lyckades.
- ④ Upprepa stegen 1 till 3 ovan om båten inte reagerar.

Samtidig användning av flera radiostyrda båtar:

Koppla först in båt 1, sedan fjärrkontroll 1 inom 30 sekunder. Upprepa processen för båt 2 och fjärrkontroll 2 och för alla vidare båtar.

E

Lyft aldrig upp båten medan propellern fortfarande rör på sig! Håll fingrar, hår och lössittande kläder borta från propellern.

F

Vattenavlopp

Om vatten har trängt in i båtens skrov, så måste det tömmas ut efter användningen genom att öppna avloppet.

Varning! Innan båten används igen, måste avloppet stängas till riktigt.

**Bästa/bäste kund,**

det gläder oss att du valt denna detaljtrogna produkt av hög kvalitet. För att ha glädje av modellen under lång tid ber vi att du hanterar artikeln varsamt för att förhindra skador på känsliga delar. För att undvika oavsiktlig drift måste batterierna, vanliga så väl som uppladdningsbara, tas ur leksaken när den inte ska användas. Vi önskar mycket nöje under leken!

Försiktighetsåtgärder (spara dessa!)

1. **WARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Risk att kvävas på grund av smådelar som kan sväljas! Risk för strypning på grund av kabeln! Spara förpackningen. Reservation för färg- och tekniska ändringar. Någon vuxen måste hjälpa till för att ta bort transportsäkringen.
2. Använd inte båten vid stark vind, vågor eller kraftig strömning.
3. Tänk på att det bara är inskränkt möjligt att styra båten med urladdade batterier.
4. Leksaken får endast användas enligt anvisningarna, i fullkomligt hopmonterat tillstånd i vatten!
5. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att efter användning tömma leksaken fullständigt och att torka den.
6. Använd enbart de här för avsedda batterierna! Lägg i dem så att de positiva och negativa polerna ligger riktigt! Kasta inte använda batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem på insamlingsställen eller deponier för farligt avfall. Tag ut tomma batterier ur leksaken. Man får inte ladda upp icke uppladdningsbara batterier igen. Uppladdningsbara batterier måste tas ut ur leksaken innan de laddas upp och får bara laddas upp under uppsikt av vuxna. Använd inte olika batterityper tillsammans och sätt inte i nya och använda batterier samtidigt. Kortslut inte anslutningarna. Blanda inte nya och gamla batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) och uppladdningsbara batterier.
7. För att säkerställa bästa resultat rekommenderar vi att endast alkaliska batterier eller laddningsbara batterier används i fordonet.
8. Ej lämpad för drift i saltvatten!

?

Båten reagerar inte

- Är batterierna ilagda på rätt sätt?
- Är batterikontakterna böjda eller smutsiga?
- Är batterierna urladdade eller defekta?

Båten reagerar inte riktigt, räckvidden är otillräcklig

- Tappar batterierna effekt?
- Finns andra modeller med radiofjärrstyrning i närheten som eventuellt sänder på samma frekvens?
- Förorsakar metallgaller/staket störningar?
- Sändar- eller strömmaster förorsakar ofta okontrollerade reaktioner hos bilmodellen.
- Finns Walkie-Talkies/CB-utrustning, som kan förorsaka störningar, i närheten?

**Observera:**

Tillverkaren bär inget ansvar för någon form av radio- eller TV störning som uppkommer på grund av otillåtna förändringar på utförandet. Sådana förändringar kan göra att användarens rätt att bruka produkten förfaller.

**Försäkran om överensstämmelse**

enligt direktiv 2014/53/EU (RED). Härmed försäkras Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, att artikeln överensstämmer med de grundläggande kraven och de andra relevanta föreskrifterna i direktivet 2014/53/EU. Följande Internet-länk leder till den ursprungliga konformitetsförklaringen: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Symbolens betydelse på produkten, förpackningen eller bruksanvisningen. Elektriska apparater innehåller återvinningsbara ämnen och får efter nyttjandet inte kastas som hushållsavfall! Hjälpt oss att skydda miljön och skona naturresurserna och lämna in denna apparat till en recyclinginrättning. Frågor härom besvarar gärna den organisation som ansvarar för avfallshantering eller fackhandeln.

Service:

Vänd er till försäljningsstället där ni köpt leksaken, om artikeln inte fungerar störningsfritt. Om man inte kan hjälpa er där, rekommenderar vi vår Internet-service under

Dickie service.dickietoys.de

! Båten fungerar bara i vatten! !

A**Båten**

- ① Batteriboks
- ② Batteriløkk lås
- ③ Vannavløp

B**Fjernkontroll**

- ① Kontroll lampe
- ② Styrespak: For framoverkjøring trykkes begge spakene framover, for rygging trykkes begge spakene bakover. Beveger du kun den venstre hhv høyre spaken fram eller tilbake, dreier kjøretøyet seg i tilsvarende retning. Dreiningen blir hurtigere dersom begge spakene blir trykket i forskjellige retninger. er.
- ③ Antenne
- ④ Tilkoblingsknapp
- ⑤ Batteriboks
- ⑥ Batteriløkk lås

C**Obs svømmebryter!**

Båten fungerer først når den blir satt ned i vannet. Båten fungerer bare i vann!

D**Tilkoblingsprosedyre**

Fjernkontrollen er koblet til båten fra fabrikkens av. Hvis båten ikke reagerer etter at den er satt på vannet, utfører du trinnene under.

- ① Sett båten i vann for å aktivere vannkontaktbryteren.
- ② Hold inne Pairing-tasten på fjernkontrollen i 3 sekunder.
- ③ Båten reagerer (propellen dreies) for å vise at tilkoblingen var vellykket.
- ④ Gjenta trinn 1–3 over hvis båten ikke reagerer.

Samtidig bruk av flere RC-båter:

Sett først båt 1 i vannet, så aktiverer du fjernkontroll 1 innen 30 sekunder. Gjenta denne prosessen for båt 2 og fjernkontroll 2, og eventuelt for alle andre båter.

E

Ta aldri båten opp så lenge propellen dreier seg rundt! Hold fingre, hår og løstsittende klær på avstand fra propellen.

F**Vannavløp**

Dersom det kommer vann inn i skroget på båten, må dette fjernes igjen etter bruken. Åpne vannutløpet. Obs! Før bruk må dette lukkes igjen.

N**Kjære kunde**

Vi gleder oss over at du har bestemt deg for dette verdifulle produktet som i detaljene er helt nøyaktig laget i henhold til originalen. For at du skal ha glede av denne modellen i lang tid, ber vi deg om å behandle denne artikkelen med omsyn, for så å forhindre at noen av de ømfintlige byggekomponentene skal ta skade. For å unngå at det blir satt i gang ved en feiltakelse, må batteriene og akkus tas ut av dette leketøyet når det ikke skal brukes. Vi ønsker deg lykke til! Vi ønsker deg lykke til under leken!

**Forsiktighetstiltak (vennligst oppbevar disse forholdsreglene!)**

1. **ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under tre år. Det er fare for kvelning dersom de små delene blir svelget! Ledningen kan medføre fare for kvelning! Behold denne informasjonen for eventuell korrespondanse. Pakningens innhold kan variere med hensyn til farge og tekniske spesifikasjoner. Det er nødvendig med hjelp fra voksne for å fjerne transportsikringen.
2. Båten må ikke brukes ved sterk vind, ved høye bølger eller sterk strømning.
3. Vennligst ta hensyn til at båten kun er begrenset mulig å styre når akkuene er ladet ned.
4. Leketøyet må kun brukes i vann i henhold til anvisningene og fullstendig montert!
5. Av hygieniske grunner anbefaler vi at leketøyet etter bruken tømmes fullstendig og at det tørkes.
6. Bruk kun de passende batteriene! Legg de inn slik at de positive og negative polene er på riktig plass! Ikke kast brukte batterier i husholdings avfallet, men lever dem inn på et spesialdeponi. Fjern tomme batterier fra leketøyet. Batterier som ikke kan opplades må ikke lades opp. Batteriene må tas ut av leketøyet før opplading. Gjenopplading av batterier må kun foretas under oppsikt av voksne. Ikke bruk forskjellige typer batterier, det må heller ikke brukes nye og brukte batterier samtidig. Forbindelsesledningene må ikke kortslettes. Ikke bland sammen alkali-, standard- (kull-sink) og oppladbare batterier.
7. For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å bruke kun alkaliske batterier eller oppladbare batteripakker i kjøretøyet.
8. Ikke egnet for bruk i saltvann!

**?****Båten reagerer ikke**

- Er batteriene/akkus skikkelig satt inn?
- Er kontaktene på batteriene bøyet eller smusset?
- Er batteriene svake eller defekt?

Båten reagerer ikke riktig, rekkevidden er for dårlig

- Er effekten på batteriene/akkus for liten?
- Er det andre modeller i nærheten som går på fjernkontroll og som kanskje sender på samme frekvensen?
- Kan det være at metallgitter/gjerdet forårsaker forstyrrelsen?
- Sende- eller strømmaster kan ofte føre til at kjøretøyene oppfører seg ukontrollert.
- Er der Walkie-Talkie hhv. /CB radioer i nærheten og som kan ha forårsaket feilen?

**Obs:**

Produsenten kan ikke være ansvarlig for alle radio- og TV forstyrrelser som kan bli forårsaket på grunn av ikke autoriserte modifikasjoner på disse produktene. Slike modifikasjoner kan føre til at brukeren mister bruksretten.

CE**Konformitetserklæring**

i flg. direktiv 2014/53/EU (RED). Med dette erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG at dette produktet stemmer overens med grunnleggende og andre relevante forskrifter som omfattes av direktiv 2014/53/EU.

Den opprinnelige samsvarserklæringen kan du se på Internet på følgende URL:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Betydningen av symbolet på produktet, emballasjen og bruksveiledningen. Elektroapparater inneholder verdifulle stoffer som ikke hører hjemme i det vanlige bosset når de er gamle og utslitt! Vennligst hjelp oss å verne om miljøet og å skåne ressursene ved å levere dette apparatet inn på et egnet avfallsdeponi. Dersom du har spørsmål angående avskaffing, kan du henvende deg til avfallsverket eller til faghandelen.

Service:

Dersom denne artikkelen skulle påvise funksjonsfeil, så vennligst henvende deg til forretningen der du har kjøpt leketøyet. Dersom man ikke skulle være i stand til å hjelpe deg der, så vennligst bruk vår service i internett under

Dickie service.dickietoys.de

! Båten fungerer bare i vann! !

A**Σκάφος**

- ① Θήκη μπαταριών
- ② Κλείσιμο θήκης μπαταριών
- ③ Εκκρόή νερού

B**Τηλεκοντρόλ**

- ① Λαμπάκι ελέγχου
- ② Μοχλός χειρισμού: Για οδήγηση προς τα εμπρός πιέστε αι τους δύο μοχλούς προς τα εμπρός, για οδήγηση προς τα πίσω, πιέστε αι τους δύο μοχλούς προς τα πίσω. Εάν πιέσετε μόνο τον αριστερό ή τον δεξιό μοχλό, μπροστά ή πίσω, στρίβει το όχημα στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Η στροφή επιταχύνεται εάν πιεσθούν και οι δύο μοχλοί σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
- ③ Ενσερλιος
- ④ Κουμπι σύζευξης
- ⑤ Θήκη μπαταριών
- ⑥ Κλείσιμο θήκης μπαταριών

C**Προσοχή διακόπτης κολύμβησης!**

Η λέμβος λειτουργεί μόνο αφού μπει στο νερό.
Η βάρκα λειτουργεί μόνο στο νερό!

D**Διαδικασία Σύζευξης**

Το τηλεχειριστήριο είναι εξ εργοστασίου συνδεδεμένο με το σκάφος. Εάν το σκάφος δεν αντιδρά μετά την τοποθέτηση στο νερό, πρέπει να διεξαγάτε τα κατωτέρω αναφερόμενα βήματα.

- ① Τοποθετήστε το σκάφος μέσα στο νερό για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης επαφής νερού.
- ② Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ζεύξης στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.
- ③ Το σκάφος αντιδρά (η προπέλα του καραβιού περιστρέφεται) ώστε να υποδηλώνει η επιτυχής δημιουργία σύνδεσης.
- ④ Εάν το σκάφος δεν αντιδρά, επαναλάβετε τα ανωτέρω αναφερόμενα βήματα 1 έως 3.

Ταυτόχρονη χρήση περισσότερων τηλεχειριζόμενων σκαφών:

Τοποθετήστε πρώτα το σκάφος 1 στο νερό, μετά ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο 1 εντός 30 δευτερολέπτων. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το σκάφος 2 και το τηλεχειριστήριο 2 ή και για όλα τα άλλα σκάφη.

E

Μην σηκώνετε ποτέ το σκάφος ψηλά, εφόσον περιστρέφεται ακόμη η προπέλα!
Διατηρείτε τα δάκτυλα, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από τον έλικα.

F**Εκκρόή νερού**

Σε περίπτωση εισχώρησης νερού στο σκάφος, πρέπει να γίνεται απομάκρυνση του μετά τη χρήση. Προς το σκοπό αυτό ανοίξτε την εκκρόή νερού. Προσοχή! Πριν από τη χρήση πρέπει να κλείσετε πάλι την εκκρόή νερού.

GR**Αγαπητέ πελάτη,**

χαίρομαστε για την απόφασή σας να αποκτήσετε αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας. Για να απολαύσετε για πολύ χρόνο το μοντέλο σας, επιθυμούμε να σας παρακαλέσουμε να χειρίζεστε προσεκτικά το προϊόν αυτό, ώστε να αποφύγετε βλάβες στα ευαίσθητα εξαρτήματά του. Προς αποφυγή απρόβλεπτης λειτουργίας, θα πρέπει σε περίπτωση μη χρήσης να αφαιρούνται αι μπαταρίες και αι συσσωρευτές από το όχημα. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση στο παιχνίδι σας!

**Μέτρα πρόληψης****(Παρακαλούμε διαφυλάξτε!)**

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εξαιτίας μικρών εξαρτημάτων που είναι επικίνδυνα για κατάποση! Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού μέσω του καλωδίου! Παρακαλώ διαφυλάξτε αυτές τις αποδείξεις για ενδεχόμενη αλληλογραφία. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χρώματος και τεχνικών αλλαγών. Είναι απαραίτητη η βοήθεια ενηλίκων για την απομάκρυνση των ασφαλών μεταφορών.
2. Μη λειτουργείτε το σκάφος, όταν υπάρχει δυνατός άνεμος, κύματα ή ρεύματα.
3. Παρακαλούμε προσέξτε ότι το σκάφος οδηγείται μόνο περιορισμένα με άδειους συσσωρευτές.
4. Το παιχνίδι επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο νερό μόνο εφόσον έχει συναρμολογηθεί πλήρως σύμφωνα με τις υποδείξεις!
5. Για λόγους υγιεινής συνιστούμε, μετά από κάθε χρήση να αδειάζετε πλήρως το παιχνίδι και να το στεγνώνετε.
6. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά τις καθορισμένες για το σκοπό αυτό μπαταρίες! Τοποθετήστε τις μπαταρίες έτσι ώστε οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι να βρίσκονται στη σωστή θέση! Μην πετάτε μεταχειρισμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να τις αποσύρετε στα ειδικά σημεία συλλογής ή στα ειδικά απορρίμματα. Απομακρύνετε τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να επαναφορτιστούν. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από την επαναφόρτιση τους. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να επαναφορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και μην τοποθετείτε ταυτόχρονα μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Μην τις βραχυκυκλώνετε. Μην αμαμίνετε νέες και παλιές μπαταρίες. Μην αναμινετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακας/ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
7. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα συνιστάται η χρήση με το όχημα μόνο αλκαλικών μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
8. Ακατάλληλο για τη χρήση σε θαλάσσιο νερό!

**?****Το σκάφος δεν αντιδρά**

- Έχουν τοποθετηθεί σωστά αι μπαταρίες/συσσωρευτές;
- Έχουν στραβώσει ή είναι λερωμένες αι επαφές μπαταριών;
- Είναι άδειες ή ελαττωματικές αι μπαταρίες;

Το σκάφος δεν αντιδρά σωστά, το**τηλεχειριστήριο είναι εκτός βεληνικού:**

- Μειώνεται η απόδοση των μπαταριών/συσσωρευτών;
- Μήπως υπάρχουν πλησιόν και άλλα μοντέλα με ασύρματο τηλεκοντρόλ, τα οποία εκπέμπουν ενδεχομένως στην ίδια συχνότητα;
- Μήπως προκαλούν διαταραχές μεταλλικά πλέγματα/φράχτες;
- Οι πύλινες ηλεκτρικών γραμμών ή εκπομπών προκαλούν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του οχήματος.
- Μήπως υπάρχουν πλησιόν γουκι-τόκι/ασύρματα CB, τα οποία ενδέχεται να προκαλούν διαταραχές;

**Προσοχή:**

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για διαταραχές ραδιοφώνων ή τηλεόρασεων, οι οποίες προκαλούνται από αναρμόδιες τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτό. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του χρήστη.

CE**Δήλωση Συμμόρφωσης**

Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/53/EE (RED). Με το παρόν δηλώνει η εταιρία Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, ότι το είδος συμμορφεί με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σημαντικές προδιαγραφές των οδηγιών 2014/53/EE.

Για την πρωτότυπη δήλωση συμπατάτητας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Η σημασία του συμβόλου επί του προϊόντος, επί της συσκευασίας ή επί της οδηγίας χρήσεως. Ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμες ύλες και δεν ανήκουν στο τέλος της διάρκειας ισχύος στα οικιακά σκουπίδια! Βοηθήστε μας στην προστασία περιβάλλοντος και διατήρηση πόρων και δώστε την συσκευή αυτή πίσω στην αρμόδια υπηρεσία απόσυρσης τέτοιων προϊόντων. Τις ερωτήσεις σας επί του ζητήματος αυτού θα σας απαντήσει η αρμόδια Οργάνωση για την αποκομιδή απορριμμάτων ή ο εξειδικευμένος έμπορος.

Σέρβις:

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει διαταραχές λειτουργίας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατάστημα, όπου αγοράσατε το παιχνίδι. Εάν δεν είναι εφικτό εκεί η προσφορά βοήθειας, τότε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το Σέρβις μας στην διαδικτυακή πύλη

Dickie service.dickietoys.de

A

Vene

- ① Paristolokero
- ② Paristolokeron suljin
- ③ Vedenpoisto

B

Kauko-ohjaus

- ① Merkkivalot
- ② Ohjausvipu: Kun haluat ajaa eteenpäin, paina molempia vipuja eteen, peruuttaessasi paina molempia vipuja taaksepäin. Jos liikutetaan vain vastenta tai oikeaa vipua eteen-tai taaksepäin, kääntyy ajoneuvo näihin suuntiin. Kierto peutuu, jos molempia vipuja painetaan eri suuntiin.
- ③ Antenni
- ④ Pariliitospainike
- ⑤ Paristolokero
- ⑥ Paristolokeron suljin

C

Huomio kelluntakytkin!

Vene toimii vasta, kun se on asetettu veteen.

D

Yhteyden muodostus

Kauko-ohjan on yhdistetty veneeseen tehtaalla. Jos vene ei reagoi veteen laittamisen jälkeen, suorita alla olevat toimenpiteet.

- ① Laita vene veteen vesikosketuskytkimen aktivoimiseksi.
- ② Pidä kauko-ohjaimen pariliitospainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- ③ Vene reagoi (potkuri pyörii), mikä osoittaa yhteyden muodostumisen onnistuneen.
- ④ Jos vene ei reagoi, toista edellä olevat vaiheet 1–3.

Yhsemmän RC-veneen samanaikainen käyttö:

Laske ensin vene 1 veteen, paina sitten 30 sekunnin sisällä kauko-ohjainta 1. Toista tämä veneelle 2 ja kauko-ohjaimelle 2 jne. sekä kaikille haluamillesi veneille.

E

Älä nosta venettä koskaan vedestä, niin kauan kuin veneen potkuri vielä pyörii! Pidä sormet, hiukset ja väljät vaatteet etäällä potkurista.

F

Vedenpoisto

Jos vettä on päässyt tunkeutumaan veneeseen, se on poistettava käytön jälkeen. Avaa sen tekemiseksi veden poistoputki. Huomio! Se on suljettava taas ennen käyttöä.

FIN

Arvoisa asiakas,

iltoisemme siitä, että valitsit tämän yksityiskohtaisesti tarkaan ja korkealaatuiseen tuotteen. Jotta sinulla olisi pitkään iloa pienoismallistasi, pyydämme sinua käsittelemään tätä tuotetta huolella, etteivät herkat rakenneosat vaurioitu. Välttääksesi odottamatonta käyttöä tulee paristot ja akut poistaa leikkikalusta, kun sitä ei käytetä. Toivotamme sinulle ajoiloa!

**Turvatoimet (Säilytä hyvin!)**

1. **VAROITUS!** Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. On olemassa nieltävissä olevien pikkuosien aiheuttama tukehtumisvaara! On olemassa johdon aiheuttama kuristumisvaara! Säilytä pakkauksen tiedot myöhemmää tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja värimuutoksiin. Kuljetustukien poistamiseksi tarvitaan aikuisten apua.
2. Älä käytä venettä voimakkaassa tuulessa, aallokossa äläkä voimakkaassa virtauksessa.
3. Huomio, että venettä, jonka akut ovat tyhjentyneet, voidaan ohjata vain rajoitetusti.
4. Leikkikalua saa käyttää ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti, kokonaan kootussa tilassa sekä ainoastaan vedessä.
5. Hygieenisistä syistä suosittelemme veden poistamista leikkikalusta käytön jälkeen ja leikkikalun kuivaamista.
6. Käyttäkää ainoastaan soveltuvia paristoja! Asettakaa ne paikoilleen niin, että plus- ja miinusnavat ovat oikeilla paikoillaan! Älkää heittäkö käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden joukkoon, vaan viekää ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai toimittakaa ne ongelmajätteille tarkoitettuun paikkaan. Poistakaa tyhjät paristot leikkikalusta. Älkää ladatko kertakäyttöparistoja. Ladattavat paristot tulee poistaa leikkikalusta ennen latausta. Ladattavia paristoja saa ladata ainoastaan aikuisen henkilön valvonnassa. Älkää käyttäkö erilaisia paristotyyppäjä sekaisin älkääkää asentako uusia ja vanhoja paristoja laitteeseen samanaikaisesti. Älkää aiheuttako paristokoteloon oikosulkuja. Älkää käyttäkö uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. Älkää käyttäkö alkali-, standardi- (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja sekaisin.
7. Parhaat tulokset saat, kun käytät ajoneuvon kanssa ainoastaan alkali-paristoja tai ladattavia paristoja.
8. Ei sovellu käyttöön suolaisessa vedessä!



?

Vene ei reagoi

- Onko paristot/akut asetettu oikein?
- Ovatko paristokontaktit vääntyneet tai likaist?
- Ovatko paristot tyhjät tai vialliset?

Vene ei reagoi oikein, on kantama liian pieni

- Loppuuko paristoista/akuista virta?
- Onko lähetyksellä muita radiokauko-ohjauksella ohjattavia pieniä samalla taajuudella?
- Aiheuttavatko metalliristikot/aidat häiriöitä?
- Lähetys- tai sähkömagnetiset aiheuttavat usein pienoismalliautojen kontrolloimatonta käyttäytymistä.
- Onko lähetyksellä radiopuhelimia/CB-radioita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä?

**Huomio:**

Valmistaja ei vastaa mistään tälle laitteistolle tehtyjen asiattomien muutosten aiheuttamista radio- tai TV-häiriöistä. Tällaiset muutokset saattavat peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden.

CE

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

direktiivin 2014/53/EU (RED) mukaisesti. Täten Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vakuuttaa, että tuote vastaa direktiivin 2014/53/EU perustavien vaatimusten ja muita tärkeitä määräyksiä. Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä Internetissä seuraavassa URL-osoitteessa: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Tuotteessa, pakkauksessa tai käyttöohjeessa olevan symbolin merkitys. Sähkölaitteet ovat hyötyjätettä, eikä niitä tulisi käyttää jätteenä. Käyttäjän on huolehdittava jätteen oikeasta hävittämisestä. Tämä laite on luovutettava jätteenkeräyspisteeseen. Jos teillä on kysyttävää, kääntykää jätteenhuollosta vastaavan organisaation tai ammattilaitteen puoleen.

Huolto:

Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, käänny luottamuksella leikkikalun myyneen myyntipisteen puoleen.

Jos sinua ei voida siellä auttaa, käytä palveluamme Internetissä osoitteessa

Dickie service.dickietoys.de

! Vene toimii ainoastaan vedessä! !

A

Sürat teknesi

- ① Pil bölümü
- ② Pil bölümü kilidi
- ③ Su boşaltımı

B

Uzaktan kumanda

- ① Kontrol lambası
- ② Kumanda kolu: İleri hareket sağlamak için kolu öne doğru bastırınız, geri hareket etmesi için de kolu arkaya doğru bastırınız. Eğer sadece sağ veya sol kol ileri veya geri çevrilirse de araç ilgili yöne doğru hareket eder. Eğer her iki kol da farklı yönlerde doğru bastırılırsa bu durumda dönme hareketi hızlandırılır.
- ③ Anten
- ④ Eşleştirme düğmesi
- ⑤ Pil bölümü
- ⑥ Pil bölüm kilidi

C

Dikkat, suda işleyen düğme!

Kayık ancak suya koyduktan sonra çalışmaya başlar.

D

Eşleştirme Prosedürü

Uzaktan kumanda fabrikada tekneyle eşleştirilmiştir. Tekne suya konduktan sonra tepki vermiyorsa aşağıda belirtilen adımları uygulayın.

- ① Su temas anahtarını etkinleştirmek için tekneyi suya koyun.
- ② Uzaktan kumandadaki eşleştirme tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- ③ Tekne başarılı bir bağlantı sağlandığını göstermek için tepki verir (Tekne pervanesi döner).
- ④ Tekne tepki vermiyorsa yukarıdaki 1'den 3'e kadar olan adımları tekrar edin.

Birden fazla uzaktan kumandalı teknenin aynı anda kullanılması:

Önce 1. tekneyi suya koyun, ardından 30 saniye içinde 1. uzaktan kumandayı etkinleştirin. Bu işlemi 2. tekne ve 2. kumanda ve de diğer tekneler için sıra ile tekrarlayın.

E

Teknenin pervanesi döndüğü süre içerisinde kesinlikle tekneyi yukarı kaldırmayınız! Parmaklarınızı, saçlarınızı ve bol giysilerinizi pervane-den uzak tutunuz.

F

Su boşaltımı

Eğer teknenin gövdesine su girmiş ise bu suyun oyuncacı kullanmadan önce çıkarılması gerekir. Bunun için de su boşaltma haznesini açınız. Dikkat! Tekneyi kullanmadan önce bu haznenin tekrar kapatılması gerekir.

Değerli Müşterimiz,

bu aslına uygun ve üstün kaliteli ürünün seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu modeli uzun süre keyifle kullanabilmeniz ve de aksesuarlarının zarar görmemesi için, ürünün özenle kullanmanızı tavsiye ederiz. Aracın istenmeden çalışmasını önlemek için, kullanılmadığı süreler içerisinde pil ve akülerin oyuncaktan çıkartılmasını tavsiye ederiz. Keyif dolu oyunlar dileriz!

**Dikkat önlemleri (Lütfen saklayın!)**

1. **UYARI!** 3 Yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yutulabilen küçük parçalar boğulma tehlikesi yaratabilir! Kablo dan dolayı boğulma tehlikesi mevcuttur! Muhtemel bir yazışma için lütfen bu notları saklayınız. Renk ve teknik değişiklik hakları saklıdır. Nakliye emniyetinin çıkartılması için büyüklerin yardımı gereklidir.
2. Tekneyi sert rüzgarda, dalgalı bir ortamda ve yoğun akımda çalıştırmayınız
3. Aküsü bitmiş bir teknenin sadece sınırlı biçimde kumanda edilebileceğini göz önünde bulundurunuz.
4. Oyuncak sadece ilgili talimatlar doğrultusunda eksiksiz olarak birleştirilmiş bir durumda suda çalıştırılabilir!
5. Hijyenik sebeplerden dolayı oyuncacı kullandıktan sonra tama men boşaltmayı ve kurulamayı öneriyoruz.
6. Yalnızca bunun için salık verilmiş pilleri kullanınız! Pilleri artı ve eksi kutupları doğru yere gelecek şekilde yerleştiriniz! Kullanılmış pilleri asla günlük çöplerinizin içine atmayınız. Bu pilleri özel bir toplama merkezine veya özel atık deposuna iletiniz. Boşalan pilleri oyuncağın içinden çıkartınız. Yeniden şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyiniz. Yeniden şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncak içerisinde kullanılmamalıdır. Yeniden şarj edilebilir piller yalnızca yetiştiricilerin gözetiminde şarj edilmelidir. Farklı markalara ait ve eski ile yeni pilleri bir arada kullanmayınız. Pil yuvası kutup başlarını kısa devre yapmayınız. Eski ile yeni pilleri birlikte kullanmayınız. Alkali, standart (karbon-çinko) ve yeniden şarj edilebilir pilleri birlikte kullanmayınız.
7. En iyi sonucu almak için araçla sadece alkanil pil veya şarj edilebilir pil paketi kullanmanızı öneririz.
8. Tuzlu suda kullanmak için uygun değildir!



?

Eğer tekne hareket etmiyor ise

- Piller/Aküler doğru yerleştirildi mi?
- Pil kontakları eğilmiş ye da kirlenmiş olabilir mi?
- Piller boş ya da bozuk olabilir mi?

Eğer tekne hareket etmiyorsa, menzili kısadır

- Akünün/Pillerin gücü bitiyor mu?
- Yakında bulunan ve muhtemelen aynı frekansı kullanmakta olan başka araçlar varmı?
- Metal parmaklıklar/çitler parazit yapmış olabilir mi?
- Verici ya da ceyran direkleri sıkça aracın kontrolünü hareket etmesine sebep verebilirler.
- Yakında bulunan ve parazit yapan telsiz sistemleri olabilir mi?

**Dikkat:**

Üretici donanım üzerinde izinsiz olarak yapılmış olan değişikliklerden kaynaklanan radyo ve televizyon parazitlenmelerinden sorumlu değildir. Bu tür değişiklikler kullanıcının kullanma haklarının iptaline yol açabilirler.

CE

Uygunluk beyanı

2014/53/EU Yönetmeliği'ne (RED) uyumluluk beyanı. Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, ürününün 2014/53/EU yönetmeliğinin temel koşullarına ve ilgili diğer kurallara uygun olduğunu beyan eder. Asıl uyumluluk bildirimi Internette aşağıdaki URL'de görülebilir: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetskuerungen.shtml>



Ürün, ambalaj yada kullanım kılavuzu üzerinde bulunan sembole ilişkin açıklama. Elektronik cihazlar değerli maddelerdir ve hizmet süresi dolduğunda normal çöpe atılmamalıdır! Çevrenin ve tabii kaynakların korunması açısından bu cihazı uygun dönüşüm noktalarına teslim ediniz. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için çevre temizliği ile ilgili kuruluş ya da yetkili satış noktana başvurabilirsiniz.

Servis:

Eğer ürün işlev arızaları gösterirse, güvenerek oyuncacı satın aldığınız satış noktasına başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili yerden hizmet alamıyorsanız o zaman Internet sayfasındaki servis bölümünden faydalanabilirsiniz.

Dickie service.dickietoys.de

!

Kayık sadece suyun içinde çalışıyor!

!

A

Łódka

- ① Pojemnik na baterie
- ② Zamknięcie pojemnika na baterie
- ③ Spust wody

B

Zdalne sterowanie

- ① Lampka kontrolna
- ② Dźwignia sterująca: Aby jechać w przód, przechylić obie dźwignie w przód, aby jechać w tył przechylić obie dźwignie w tył. Jeśli przechyli się tylko lewą lub prawą dźwignię w przód lub w tył, to pojazd skręca w danym kierunku. Przechylenie obu dźwigni w przeciwnych kierunkach przyspiesza obrót.
- ③ Antena
- ④ Przycisk parowania
- ⑤ Pojemnik na baterie
- ⑥ Zamknięcie pojemnika na baterie

C

Uwaga włącznik pływakowy!

Łódka funkcjonuje dopiero po włożeniu do wody.
Łódka działa tylko w wodzie!

D

Procedura parowania

Pilot zdalnego sterowania jest fabrycznie podłączony do łodzi. Jeśli łódź nie reaguje po włożeniu jej do wody, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

- ① Włóż łódź do wody, aby aktywować przełącznik kontaktowy.
- ② Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania na pilocie zdalnego sterowania.
- ③ Łódź reaguje (śruba okrętowa obraca się) w celu wskaza nia udanego połączenia.
- ④ Jeśli łódź nie reaguje, powtórz kroki od 1 do 3 powyżej.

Jednoczesne użytkowanie kilku łodzi RC:

Najpierw włóż łódź 1 do wody, a następnie w ciągu 30 sekund uruchom zdalne sterowanie 1. Powtórz tę procedurę dla łodzi 2 i zdalnego sterowania 2 lub dla wszystkich innych łodzi.

E

Nie podnosić łódki, gdy śruba okrętowa się kręci!
Palce, włosy i luźne ubrania należy trzymać z dala od śmigła.

F

Spust wody

Jeśli do wnętrza łodzi dostanie się woda, to po użyciu należy ją wylać. W tym celu należy otworzyć spust wody. Uwaga! Przed użyciem należy go ponownie zamknąć.

Drogi kliencie,

cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo na wysokiej jakości, wiernie odwzorowany produkt. Ażeby długo cieszyć się posiadaniem tego modelu, prosimy obchodzić się nim ostrożnie przez co uniknie się uszkodzenia wrażliwych części. Ażeby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu się pojazdu, należy wyciągnąć z niego baterie i akumulatorki, kiedy nie jest on używany. Życzymy Państwu wiele przyjemności podczas zabawy!

**Środki ostrożności (proszę zachować!)**

1. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo udławienia się drobnymi elementami, które mogą zostać połknięte! Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się kablem! Prosimy zachować wskazówki do ewentualnej korespondencji. Zmiany kolorów i zmiany techniczne są zastrzeżone. Do rozmontowania zabezpieczeń na czas transportu konieczna jest pomoc dorosłych. Samochód: Produkt wykonany z materiałów nie stanowiących zagrożenia dla użytkowników, zgodny z normami EN-1część 1.2.3. Posiada atest SGS.
2. Nie należy używać łódki w czasie silnego wiatru, przy dużych falach i silnym prądzie.
3. Sterowanie łódką bez naładowanych akumulatorów jest ograniczone.
4. Zabawka może być użytkowana tylko w wodzie, zgodnie z zaleceniami i w stanie w pełni zmontowanym!
5. Ze względów higienicznych zalecane jest całkowite opróżnienie i osuszenie zabawki po użyciu.
6. Prosimy stosować wyłącznie określone do tego baterie! Prosimy wkładać je tak, aby plus i minus znajdowały się na właściwych pozycjach! Prosimy nie wyrzucać zużytych baterii do śmieci domowych, lecz dostarczyć je do miejsc zbiórki lub poddać utylizacji na składowisku odpadów specjalnych. Prosimy usuwać zużyte baterie z zabawki. Baterie nie przeznaczone do ładowania nie należy ładować. Akumulatorki przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki. Akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Prosimy nie stosować różnych typów baterii i nie zakładać jednocześnie nowych i zużytych. Prosimy nie zwierać kontaktów. Prosimy nie mieszać nowych i starych baterii. Prosimy nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów.
7. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, zalecamy używanie wyłącznie baterii alkalicznych lub zestawów akumulatorów dołączonych do pojazdu.
8. Nie nadaję się do użytku w słonej wodzie!



?

Łódka nie reaguje

- Czy baterie/akumulatorki włożone są prawidłowo?
- Czy końcówki baterii są wygięte lub zabrudzone?
- Czy baterie są wyładowane lub zepsute?

Łódka nie reaguje prawidłowo, odległość jest za mała

- Czy moc baterii/akumulatorów słabnie?
- Czy w pobliżu znajdują się inne zdalnie sterowane modele, które nadają na tej samej częstotliwości?
- Czy przyczyną usterek są metalowe kraty/ploty?
- Maszyny nadawcze lub sieci elektryczne są często przyczyną niekontrolowanego zachowania się modelu.
- Czy w pobliżu znajdują się walkie-talkie/CB-radia, które mogą być przyczyną usterek?

**Uwaga:**

Producent nie jest odpowiedzialny za usterki w odbiorze radia lub telewizji, których przyczyną są nieautoryzowane modyfikacje w urządzeniu. Tego typu modyfikacje mogą być przyczyną anulowania praw użytkownika urządzenia.

**Deklaracja zgodności**

z wytyczną 2014/53/EU (RED), Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że artykuł odpowiada zasadniczym wymogom, jak i innym istotnym postanowieniom wytycznej 2014/53/EU.

Oświadczanie o zgodności z prawem w oryginale można obejrzeć w Internecie pod następującym adresem:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Znaczenie symbolu na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi. Urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi i po zużyciu się nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadkami domowymi! Proszę pamiętać o naszym środowisku jak i kończących się zapasach bogactw naturalnych i oddać urządzenie do punktu skupu opakowań wtórnych. Dalszych informacji w sprawie usuwania odpadów można zasięgnąć w urzędzie lub u sprzedawcy.

Serwis:

Jeśli zabawka nie działa prawidłowo, proszę skontaktować się ze sklepem, w którym ją zakupiono. W razie gdy nie uzyskają tam Państwo pomocy, proszę skorzystać z naszego portalu serwisowego w internecie pod

Dickie service.dickietoys.de

! Łódka działa tylko w wodzie! !

**Skibet**

- ① Batterium
- ② Lås til batterium
- ③ Vandafløb

**Fjernstyring**

- ① Kontrollampe
- ② Styrearm: Tryk begge arme fremad for at køre fremad, tilbagekørsel trykkes begge arme bagtil. Når man trykker kun den højre eller venstre arm fremad eller bagtil, drejer køretøjet i den tilsvarende retning. Drejningen kan accelereres, begge arme trykkes i modsat retning.
- ③ Antenne
- ④ Parringsknap
- ⑤ Batterium
- ⑥ Lås til batterium

**OBS. Svømmekontakt!**

Båden fungerer først når den sættes i vandet. Båden fungerer kun i vandet!

**Parringsprocedure**

Fjernstyringen er fra fabrikken forbundet med båden. Hvis båden ikke reagerer, når den er sat i vandet, skal du følge nedennævnte procedure.

- ① Sæt båden i vandet for at aktivere vandberøringskontakten.
- ② Hold parringsknapen på fjernstyringen nede i 3 sekunder.
- ③ Båden reagerer (skibsskruen drejer rundt) for at vise, at der oprettet forbindelse.
- ④ Hvis båden ikke reagerer, gentages trin 1 til 3 ovenfor.

Samtidig sejlads med flere fjernstyrede både:

Sæt først for båd 1 i vandet, og tryk derefter på fjernstyring 1 inden for 30 sekunder. Gentag denne procedure for båd 2 og fjernstyring 2 og så fremdeles for alle yderligere både.



Løft aldrig skibet op, så længe skibsskruen drejer! Hold hænder, hår og løststående tøj væk fra propellen.

**Vandafløb**

Hvis der er trængt vand ind i skibet, skal dette fjernes efter brugen. Åbn hertil vandafløbet. Giv agt! Inden brug skal dette igen lukkes.

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt dette detaljetro og førsteklases produkt. For at du kan have glæde af din model i lang tid, beder vi dig om at behandle denne artikel med omhu, for at undgå beskadigelse af sarte komponenter. Vi ønsker dig god fornøjelse.

**Forsigtighedsforanstaltninger (opbevar venligst!)**

1. **ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Der er kvælningssfare på grund af smådele, der kan sluges! Gem emballagen for evt. fremtidig reference. Tekniske ændringer og farveændringer forbeholdes. Hjælp fra voksne er nødvendig, for at fjerne transportsikringerne.
2. Brug ikke skibet ved stærk vind, ved bølgegang og ved stærk strømning.
3. Bemærk venligst, at bådens styrbarhed er begrænset med brugte akkumulatorer.
4. Legetøjet må kun bruges i vand samlet fuldstændig tilsvarende vejledningen!
5. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at tømme og tørre legetøjet fuldstændigt efter brug.
6. Anvend udelukkende de dertil beregnede batterier! Læg dem sådan i, at de positive og negative pooler vender rigtigt! Kast ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem på et sammelsted, eller bortskaf dem hos et specialaffaldsdepot. Fjern brugte batterier fra legetøjet. Ikke genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet inden opladningen. Genopladelige batterier må udelukkende oplades under opsyn af voksne. Anvend ikke batterier af forskellig type, og benyt ikke samtidigt nye og brugte batterier. Kortslet ikke forbindelsesbroerne. Bland ikke nye og gamle batterier. Bland ikke alkaliske, standard- (kul-zink) og genopladelige batterier.
7. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du kun bruger alkaline batterier eller genopladelige batteripakker til køretøjet.
8. Ikke egnet til brug i saltvand!

**Skibet reagere ikke**

- Er batterier/akku'er lagt rigtigt i?
- Er batterikontakterne bøje eller snævsede?
- Er batterierne afladte eller defekte?

Skibet reagere ikke rigtigt, rækkevidden er for kort

- Falder batteriernes/akku'ernes ydelse?
- Er der andre modeller med radiofjernstyring i nærheden, der måske sender på den samme frekvens?
- Forårsager metalgitter/hegn forstyrrelser?
- Sende- eller strømmeaster fører ofte til at bilmodellen opfører sig ukontrolleret.
- Er der walkie-talkies/CB-radioamatører i nærheden, der kan fremkalde forstyrrelser?

**Obs:**

Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen form for radio- eller tv-forstyrrelse, der fremkaldes som følge af uautoriserede modifikationer på denne udstrustning. Sådanne modifikationer kan annullere brugerens brugsret.

**Konformitetserklæring**

iht. direktiv 2014/53/EU (RED). Hermed erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, at artikel befinder sig i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante forskrifter fra direktiv 2014/53/EU

Den originale konformitetserklæring kan hentes på følgende link: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Betydningen af symbolet på produktet, indpakningen eller brugsvejledningen. Elektroniske apparater er værdstoffer og hører ved slutningen af deres levetid ikke i husholdningsaffaldet! Hjælp os med at beskytte miljøet og skåne ressourcerne og aflever dette apparat til de tilsvarende tilbageleveringssteder. Spørgsmål til dette besvares af den organisation, der er ansvarlig for bortskaffelse af affaldet eller af din forhandler.

Service:

Skulle artiklen udvise funktionsfejl, bedes du henvende dig til forretningen, hvor du har købt legetøjet. Kan man ikke hjælpe dig der, bedes du benytte vores internetservice på **Dickie service.dickietoys.de**

! Båden fungerer kun i vandet! !

A

Člun

- ① Příhrádka na baterie
- ② Uzávěr příhrádky na baterie
- ③ Odvod vody

B

Dálkové ovládání

- ① Kontrolka
- ② Ovládací páčky: Pro jízdu vpřed zatlačte obě ovládací páčky dopředu, pro jízdu vzad zatlačte obě páčky dozadu. Pohybuje-li se pouze levou, respektive pravou páčkou dopředu nebo dozadu, otáčí se pravidlo odpovídajícím směrem. Otočení se urychlí, pokud se stlačí obě páčky odlišných směrů.
- ③ Anténa
- ④ Tlačítko párování
- ⑤ Příhrádka na baterie
- ⑥ Uzávěr příhrádky na baterie

C

Pozor plovákový spínač!

Člun funguje teprve po vložení do vody

D

Párovací procedura

Dálkové ovládání je z výroby spojeno s lodí. Pokud loď po posazení na vodu nereaguje, postupujte podle níže uvedených kroků.

- ① Posadte loď na vodu, aby se aktivoval spínač kontaktu s vodou.
- ② Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko párování na dálkovém ovládání.
- ③ Loď reaguje (lodní šroub se otáčí), což značí úspěšné vytvoření spojení.
- ④ Pokud loď nereaguje, opakujte výše popsané kroky 1 až 3.

Současné používání více RC lodí:

Nejprve posadte loď 1 na vodu, počkejte do 30 sekund aktivujte dálkové ovládání 1. Opakujte tento postup pro loď 2 a dálkové ovládání 2 resp. pro všechny ostatní lodě.

E

Nikdy člun nezvedejte, dokud se lodní šroub ještě točí! Udržujte prsty, vlasy a volné oblečení mimo dosah vrtule.

F

Odvod vody

Pokud pronikne voda do trupu člunu, musí se tato voda po použití odstranit. Otevřete k tomu odtok vody. Pozor! Před použitím musí být tento odtok znovu uzavřen.

Milý zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodl pro tento do detailů vypracovaný a kvalitní výrobek. Abyste se mohl dlouhou radovat ze svého modelu, prosíme Vás, abyste s tímto výrobkem zacházel pečlivě, abyste tak zabránil poškození choulostivých vestavěných částí. Aby nedošlo k neočekávanému uvedení do chodu, musí být baterie a akumulátory z hračky při jejím nepoužívání vytáhnuty. Přijeme Vám při hře hodně zábavy!



Bezpečnostní opatření (prosíme o uschování!)

1. **UPOZORNĚNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let! Hrozí nebezpečí udušení z důvodu možnosti spolknutí malých částí. Kvůli kabelu zde existuje nebezpečí úskrcení! Uschovajte si prosím tyto pokyny pro případnou korespondenci. Barevné a technické změny zůstávají vyhrazeny. K odstranění jistění pro přepravu je nutná pomoc dospělých.
2. Neprovazujte prosím člun při silném větru, vlnobití a silném proudu.
3. Vezměte prosím na vědomí, že při vybitých akumulátorových bateriích lze člun ovládat pouze omezeně.
4. Tato hračka se smí provozovat ve vodě pouze v kompletně smontovaném stavu, který odpovídá návodu!
5. Z hygienických důvodů doporučujeme, aby byla z této hračky po jejím použití vypuštěna voda a byla vysušena.
6. Používejte výhradně baterie pro to určený! Vkládejte je tak, aby kladné a záporné póly byly na správném místě! Neodhazujte prázdné baterie do domácího odpadu, nýbrž je přineste na sběrné místo nebo je zlikvidujte ve skladu zvláštních odpadů. Vytáhněte prázdné baterie z hračky. Baterie, které nejsou určeny pro opětovné dobíjení nesmíte nabíjet. Baterie pro opětovné dobíjení smíte dobíjet výhradně pod dozorem dospělých. Nepoužívejte rozdílné typy baterií a nevkládejte současně nové a použité baterie. Nezkraťujte spojovací můstky. Nemíchejte nové a staré baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a nabíjecí baterie.
7. Chcete-li získat nejlepší výsledky, doporučujeme používat s vozidlem pouze alkalické baterie nebo nabíjecí baterie.
8. Není vhodný k provozu ve slané vodě!



?

Člun nereaguje

- zkontrolovat, zda jsou správně vloženy baterie/akumulátory,
- zkontrolovat, zda náhodou nejsou kontakty na bateriích ohnuté nebo zašpiněné,
- zkontrolovat, zda nejsou baterie vybité nebo poškozené.

Člun nereaguje správně, akční rádius je příliš malý

- Nevynechává výkon baterie/akumulátorů?
- Nejsou náhodou v blízkosti ještě nějaké jiné modely s rádiovým ovládáním, které možná vysílají na stejné frekvenci?
- Nezpůsobují rušení kovové mřížky nebo ploty?
- Sloupy elektrického dálkového vedení nebo vysílače často způsobují nekontrolovatelné chování modelů automobilů.
- Nenacházejí se náhodou v blízkosti vysílače přenosné vysílačky/CB, které by mohli způsobit rušení?



Upozornění:

Výrobce nezodpovídá za žádné rušení rozhlasu nebo televize, které může být způsobeno neautorizovanou modifikací tohoto zařízení. Takovéto modifikace mohou anulovat právo užívání pro uživatele.

CE

Prohlášení o shodě

podle směrnice 2014/53/EU (RED). Tímto prohlašuje firma Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, že se výrobek nachází v souladu se základními požadavky a s ostatními příslušnými předpisy směrnice 2014/53/EU.

Originál prohlášení o shodě je ke stažení na Internetu na následující adrese:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Význam symbolu na výrobku, obalu nebo návodu k použití. Elektrické přístroje jsou druhotné suroviny a při ukončení jejich použití nepatří do domovního odpadu! Pomáhejte nám při ochraně životního prostředí a při šetření zdrojů a odevzdejte tento přístroj do příslušných sběrů. Případné dotazy Vám zodpoví organizace odpovědná za likvidaci odpadu nebo Váš specializovaný prodejce.

Servis:

Pokud by výrobek vykazoval funkční vady, obraťte se prosím s důvěrou na prodejnu, v níž jste hračku koupili. Pokud Vám zde nedokážou pomoci, využijte náš servis na internetu na adrese

Dickie service.dickietoys.de

! Člun funguje pouze ve vodě! !

A**Hajó**

1. Elemtartó rekesz
2. Elemtartó rekesz lezárása
3. Vízleeresztés

B**Távvezérlő**

1. Ellenőrző lámpa
2. Vezérlőkarok: Előremenethez mindkét kart nyomja előre, hátramenethez mindkét kart nyomja hátra! Ha csak a bal ill. jobb kart nyomja előre vagy hátra, a jármű a megfelelő irányba fordul. A fordulás felgyorsul, ha a két kart ellentétes irányokba nyomja.
3. Antenna
4. Párosítás gomb
5. Elemtartó rekesz
6. Elemtartó rekesz lezárása

C**Figyelem, úszókapcsoló!**

A csónak csak vízbe helyezés után működik.

D**Párosítás**

A távvezérlő nincs összekötve a csónakkal. Ha a csónak a vízre helyezés után nem reagál, akkor kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. Helyezze a csónakot a vízre, hogy aktiválja a víz-kontaktkapcsolót.
2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a párosítás gombot a távvezérlőn.
3. A csónak reagál (a hajócsavar forog) a kapcsolat sikeres létrehozásához.
4. Ha a csónak nem reagál, akkor ismételje meg a fent leírt 1-3 lépést.

Több RC csónak egyidejű használata:

Először helyezze vízre az 1. csónakot, majd működtesse az 1. távvezérlőt 30 másodpercen belül. Ismételje meg ezt a folyamatot a 2. csónakhoz és a 2. távvezérlőhöz, illetve a többi csónakhoz is.

E

Soha ne emelje fel a hajót, amíg a hajócsavar még forog! Tartsa távol az ujjait, a haját és a laza ruhadarabokat a propellertől.

F**Vízleeresztés**

Víz hatolt be a hajótestbe, használat után el kell távolítani. Ehhez nyissa ki a vízleeresztőt! Figyelem! Használat előtt a vízleeresztőt ismét le kell zárni.

H**Kedves Vevőnk!**

Örülünk, hogy megvásárolta ezt a minden részletében élethű és kiváló minőségű terméket. Annak érdekében, hogy sokáig örömet leljen ebben a modellben, kérjük, gondosan bányon ezzel a cikkel, hogy megakadályozza a kényes elemek megsérülését. A váratlan működésbe lépés elkerülése érdekében az elemeket és az akkukat ki kell venni a játékszerből, ha nincs használatban. Sok örömet és jó szórakozást kívánunk a játékhoz!

**Biztonsági rendszabályok
(Kérjük megőrizni!)**

1. **FIGYELMEZTETÉS!** 3 éven aluli gyermeknek nem adható. A lenyelhető apró darabok miatt fulladásveszély áll fenn! A kábel miatt fennáll a megfojtás veszélye! Őrizze meg ezeket az útmutatásokat későbbiekben felmerülő kérdései esetére! Színbeli és technikai változtatások joga fenntartva. A szállítási-biztosítások eltávolításához felnőttek segítségére van szükség. Tisztítása: elemes játékok esetén száraz ruhával, műanyag játékoknál langyos, szappanos vízzel.
2. Ne használja a hajót erős szélben, nagy hullámzásnál és erős áramlás esetén!
3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hajó lemerült elemekkel csak korlátozottan irányítható!
4. A játékszer csak az útmutatásoknak megfelelően, teljesen összeszerelt állapotban, vízben szabad üzemeltetni!
5. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a játékszer használat után teljesen ürítse ki és szárítsa meg!
6. Kizárólag csak az erre a célra szolgáló elemeket/akkukat alkalmazza! Az elemeket/akkukat úgy helyezze be, hogy a pozitív és a negatív pólus a megfelelő helyen legyen! Az elhasznált elemeket/akkukat ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem adja le egy gyűjtőhelyen vagy egy különleges szemetet gyűjtő szemettelepen. A kiürült elemeket/akkukat távolítsa el a játékból. A nem tölthető elemeket nem szabad tölteni. A tölthető akkukat a töltés előtt a játékból ki kell venni. Az újra tölthető akkukat kizárólag csak felnőttek felügyelete alatt szabad tölteni. Ne alkalmazzon különböző típusú elemeket/akkukat, és ne helyezzen a játékbá egysezerre új és használt elemet/akkut. Ne zárja rövide a összekötő érintkezőket. Ne keverje az új és a régi elemeket/akkukat. Ne keverje az alkáli és normál- (szén-cink) elemeket és az újratölthető akkukat.
7. A lehető legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy csak alkáli elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat használjon, ha járművön utazik.
8. Sós vízben nem üzemeltethető!

?**A hajó nem reagál**

- Jól vannak berakva az elemek/akkuk?
- Elhajoltak vagy szennyezettek az elem érintkezői?
- Ki vannak merülve vagy sérültek az elemek?

**A hajó nem megfelelően reagál,
túl kicsi a hatótávolság**

- Csökken az elemek/akkuk teljesítménye?
- Más rádió-távvezérlésű modellek is vannak a közelben, amelyek talán ugyanazon a frekvencián adnak?
- Fémrácsok/kerítések zavarják az adást?
- Az adó- vagy villanyoszlopok gyakran okoznak ellenőrizhetetlen viselkedést az autómódelleknél.
- Nincsenek Walkie-Talkie-/CB-rádiók a közelben, amelyek zavarokat okozhatnak?

!**Figyelem:**

A gyártó nem vállal felelősséget azért a rádió- vagy TV-vételi zavarért, amelyet e felszerelés jogosulatlan módosításai okoznak. Az ilyen módosítások érvénytelenítik a felhasználó használati jogát.

CE**Megfelelőségi nyilatkozat**

az 2014/53/EU (RED) irányelv szerint. A Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy az árucikk összhangban van az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeivel és más lényeges előírásaival. Originalna izjava o usklađenosti s vrijedjećim direktivama može se naći na sljedećoj Internet stranici:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

!

A terméken, a csomagoláson vagy a használati útmutatón található jel magyarázata. Az elektromos készülékek értékek, tehát a pályafutások végén nem a háztartási hulladékba való! Kérjük, segítsen nekünk védeni a környezetet és megőrizni az erőforrásokat, és adja le a készüléket a megfelelő visszaváltó helyen. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol Önnek a hulladék-eltávolításért felelős szervezet vagy a szakkereskedő.

Ügyfélszolgálat:

Amennyiben a cikknek működési zavarai lennének, bizalommal forduljon ahhoz az üzlethez, ahol megvette a játékot. Abban az esetben, ha ott nem tudnak segíteni Önnek, az internet szolgáltatásainkat szíveskedjen igénybe venni a következő link alatt:

Dickie service.dickietoys.de

! A hajó csak a vízben működik !

A**Čamac**

- ① Pretinac za baterije
- ② Zatvarač na pretincu za baterije
- ③ Odvod vode

B**Daljinsko upravljanje**

- ① Kontrolna lampica
- ② Ručice za upravljanje: za vožnju naprijed pritisnite obje ručice prema naprijed, a za vožnju natrag pritisnite obje ručice prema natrag. Ako se pokreće samo lijeva odnosno desna ručica naprijed ili natrag, vozilo se okreće u odgovarajućem smjeru. Okretanje se ubrzava ako se obje ručice pritisnu u različitim smjerovima.
- ③ Antena
- ④ Gumb za uparivanje
- ⑤ Pretinac za baterije
- ⑥ Zatvarač na pretincu za baterije

C**Pozor: Plutajuća sklopka!**

Brod funkcionira tek nakon što se stavi u vodu. Čamac funkcionira samo u vodi!

D**Postupak uparivanja**

Sustav daljinskog upravljanja tvornički je povezan s gliserom. Ako gliser nakon stavljanja u vodu ne reagira, provedite korake navedene u nastavku:

- ① Stavite gliser u vodu kako biste aktivirali sklopku za kontakt s vodom.
- ② Tipku za uparivanje na sustavu daljinskog upravljanja držite pritisnutom 3 sekunde.
- ③ Gliser reagira (propeler se okreće) kako bi se ukazalo na uspješno povezivanje.
- ④ Ako gliser ne reagira, ponovite prethodno opisane korake od 1 do 3.

Istodobna uporaba više glisera na daljinsko upravljanje:

U vodu najprije stavite gliser 1, a zatim u roku od 30 sekundi aktivirajte sustav daljinskog upravljanja 1. Ovaj postupak ponovite za gliser 2 i sustav daljinskog upravljanja 2, odnosno za sve druge glisere.

E

Tako dugo dok se brodski vijak okreće, nikako ne podižite čamac! Prste, kosu i široku odjeću držite dalje od propelera.

F**Odvod vode**

Ako voda prodre u tijelo čamca, nakon uporabe mora se ukloniti. U tu svrhu otvorite odvod vode. Pozor! Prije nastavka uporabe čamca odvod se mora ponovno zatvoriti.

HRV**Dragi kupče,**

radujemo se, što ste se odlučili za ovaj u detalju vjeran i visokovrijedan proizvod. Kako biste dugo vremena imali nešto od svog modela molimo Vas, da pažljivo rukujete sa ovim artiklom, kako biste spriječili oštećenje osjetljivih elemenata. Za izbjegavanje nepredviđenog rada, iz igračke morate izvaditi baterije i akumulator, ako istu ne koristite. Puno zadovoljstva kod igranja!

**Mjere opreza (molimo sačuvati!)**

1. **UPOZORENJE!** Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Postoji opasnost od gušenja nakon gutanja malih dijelova! Postoji opasnost davljenja zbog kabela! Molimo da sačuvate ove napomene u svrhu eventualne korespondencije. Zadržavamo pravo na promjene boje i tehničke promjene. Potrebna je pomoć odraslih pri uklanjanju osiguranja za transport.
2. Molimo da čamac ne koristite u slučaju jakog vjetrova, valova ili jakog strujanja.
3. Molimo da obratite pažnju na to da se čamcem s ispražnjenom baterijom može samo ograničeno upravljati.
4. Igračka se smije koristiti u vodi samo u skladu s uputama i potpuno sastavljena!
5. Zbog higijenskih razloga preporučujemo da nakon uporabe igračku potpuno ispraznite i osušite.
6. Koristite isključivo baterije koje su određene! Postavite ih tako da se pozitivan i negativan pol nalaze na pravom mjestu! Istrošene baterije ne bacati u kućno smeće, nego ostaviti na sabirnim mjestima ili u specijalne depoe. Ostranite prazne baterije iz igračke. Baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje se ne smiju puniti. Prije punjenja se za punjenje predviđene baterije moraju izvaditi iz igračke. Samo pod nadzorom odraslih baterije puniti. Ne koristiti baterije različitog tipa i stare i nove baterije ne miješati. Ne činiti kratki spoj sa poveznim mostovima. Ne miješajte nove sa starijim baterijama. Ne miješajte alkali, standardne (ugljen-cink) i baterije podobne za punjenje.
7. Za najbolje rezultate preporučamo da koristite samo alkalne baterije ili akumulatorske baterije s vozilom.
8. Nije prikladno za pogon u slanoj vodi!

**?****Čamac ne reagira**

- Da li su baterije / akumulatori ispravno umetnuti?
- Da li su kontakti baterije savijeni ili prljavi?
- Da li su baterije ispražnjene ili defektne?

Čamac ne reagira pravilno, domet je premali.

- Da li kapacitet baterija / akumulatora popušta?
- Da li su drugi modeli sa bežičnim daljinskim upravljanjem u blizini, koji možda odašilju pod istom frekvencijom?
- Da li metalne rešetke / ograde uzrokuju smetnje?
- Stubovi za odašiljanje ili struju često dovode do nekontroliranog ponašanja modela vozila.
- Da li su walkie talkie / CB radio odašiljači u blizini, koji bi mogli uzrokovati smetnje?

**Pozor:**

Proizvođač nije odgovoran za bilo koju vrstu smetnji radija ili televizije, koje su uzrokovane kroz neovlaštenu modifikaciju na tim opremama. Takve modifikacije mogu anulirati pravo korisnika na upotrebu.

**Izjava o konformnosti**

u skladu sa Smjernicom 2014/53/EU (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG ovime izjavljuje, da je artikal usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima proizašlim iz Smjernice 2014/53/EU. Izvornu deklaraciju o suglasju moguće je vidjeti na Internetu, i to na sljedećoj URL adresi:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Značenje simbola otisnutog na proizvodu, pakiranju ili uputi za uporabu. Električni uređaji su sekundarne sirovine pa ne spadaju u kućno smeće nakon isteka uporabnog vijeka! Pomozite nam u zaštiti okoliša i čuvanju sirovina te predajte ovaj uređaj odgovarajućim odlagalištima sekundarnih sirovina. Na pitanja u vezi s tim odgovorit će Vam ustanova zadužena za zbrinjavanje otpada ili Vaša specijalizirana trgovina.

Servis:

Ako bi artikal imao funkcijske smetnje, obratite se molimo Vas s puno povjerenja Vašoj trgovini, u kojoj ste kupili igračku. Ako Vam tamo ne budu dalje pomogli, koristite naš servis u Internetu pod
Dickie service.dickietoys.de

! Čamac funkcionira samo u vodi! !

A**Лодка**

- ① Гнездо за батерии
- ② Капак за затваряне на батерийното гнездо
- ③ Оттичане на водата

B**Дистанционно управление**

- ① Контролна лампичка
- ② Лост за управление: За посока напред натиснете двата лоста напред, за обратен ход натиснете двата лоста назад. Ако движите левия респ. десния лост напред или назад, лодката се завърта в съответната посока. Въртенето се ускорява, когато и двата лоста се натиснат в различни посоки.

- ③ Антена
- ④ Бутон за свързване
- ⑤ Гнездо за батерии
- ⑥ Телескопна антена

C**Внимание плаващ прекъсвач!**

Лодката функционира само след като се постави във вода.
Лодката функционира само във вода!

D**Процедура на съгласуване**

Дистанционното управление е свързано фабрично с лодката. Ако лодката не реагира след поставяне във водата, моля изпълнете долупосочените стъпки.

- ① Поставете лодката във водата, за да активирате водния контактен прекъсвач.
- ② Задръжте натиснат бутона за вдвояване на дистанционното управление за 3 секунди.
- ③ Лодката реагира (ходовият винт се завърта), за да покаже успешно създаване на връзка.
- ④ Ако лодката не реагира, повторете горепосочените стъпки от 1 до 3.

Едновременно употреба на много лодки с дистанционно управление:

Поставяйте първо лодка 1 във водата, след това задействайте дистанционното управление 1 в рамките на 30 секунди. Повторете този процес за лодка 2 и дистанционно управление 2 респ. за всички останали лодки.

E

Не вдигайте никога лодката, докато се върти гребния винт! Дръжте ръцете, косата и широките дрехи далеч от вилото.

F**Оттичане на водата**

Ако е проникнала вода във вътрешността на лодката, тя трябва да се отстрани след използването ѝ. За целта отворете канала за водата. Внимание! Преди употреба трябва да го затворите отново.

BG**Уважаеми клиенти,**

радваме се, че взехте решение да закупите този висококачествен и детайлно изработен продукт. За да се радвате дълго време на Вашия модел Ви уoliaваме да манипулирате внимателно този артикул, за да предотвратите повреда на чувствителни компоненти. За да предотвратите неочакваното пускане, извадете батериите и акумулаторните батерии от играчката, когато не я използвате. Желаете Ви много удоволствие при играта!

**Предпазни мерки (Съхранете!)**

1. Има опасност от задушаване поради наличието на малки части, които могат да се погълнат! Съществува опасност за удушаване с кабела! Запазете тези указания в случай на евентуална кореспонденция. Запазено право на цветни и технически промени. За отстраняване на подписурителните приспособления при транспортиране, е необходима помощта на възрастно лице.
2. Не пускайте лодката при силен вятър, силно вълнение или силно течение.
3. Обърнете внимание на това, че лодката може да се управлява само ограничено, когато батериите са празни.
4. Играчката може да се използва само според инструкциите в напълно слобено състояние във вода!
5. По хигиенични причини Ви препоръчваме след употреба да изпразните и подсушите напълно играчката.
6. Използвайте само определените за целта батерии! Поставете ги така, че положителните и отрицателните полюси да лежат правилно! Не изхвърляйте празните батерии в домашния боклук, ами ги занесете до определения пункт за рециклиране или ги изхвърлете в пункта за събиране на специфични отпадъци. Отстранете празните батерии от играчката. Батерии, които не могат да бъдат отново заредени, не трябва да се зареждат. Батерии, които могат да се зареждат, трябва да се извадят предварително от играчката. Такива батерии могат да бъдат заредени само под надзора на възрастно лице. Не използвайте различни видове батерии и не употребявайте едновременно стари и нови батерии. Не съединявайте накъсо съединителните мостчета. Не смесвайте новите и старите батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (диоксид-цинк) и такива батерии, които могат отново да се зареждат.
7. е да използвате само алкални батерии или презареждаеми батерийни пакети в автомобила.
8. Негодна за употреба в солена вода!

**?****Лодката не реагира**

- Поставени ли са правилно батериите/акумулаторните батерии?
- Изкривени или замърсени ли са контактите на батерията?
- Изпразнени или дефектни ли са батериите?

Лодката не реагира правилно, радиусът на действие е твърде малък

- Намалена ли е мощността на батериите/акумулаторните батерии?
- Има ли в близост други модели с дистанционно управление, които предават на същата честота?
- Предиизвикват ли се смущенията от метални решетки/огради?
- Предавателни и електрически стълбове водят често до неконтролируемо движение на автомобила.
- Има ли в близост Walkie-Talkie/CB-радиоапарати, които могат да предизвикат смущения?

**Внимание:**

Производителът не отговаря за радио или телевизионни смущения, които могат да се предизвикат от неавторизираната модификация на това оборудване. Такива модификации могат да анулират правото за използване от потребителя.

CE**Декларация за съответствие**

съгласно директива 2014/53/EC (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG декларира, че артикула е намира в съответствие с основните изисквания и другите съществени разпоредби на директивата 2014/53/EC.

Можете да прегледате оригиналната декларация за съответствие в Интернет на адрес:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Значение на символа върху продукта, опаковката или инструкцията за употреба. Електроуредите са вторични суровини и не трябва да се изхвърлят в края на техния срок на работа при битовите отпадъци! Помогнете ни при опазването на околната среда и щаденето на ресурсите и предайте този уред в специалните за целта депа. На въпросите Ви ще отговорят компетентната организация, отговорна за отстраняването на отпадъците или Вашият специализиран търговец.

Сервис:

Ако при този артикул се установи повреда във функцията, Вие можете да се обърнете поверително към магазина, където сте закупили играчката. Ако там не могат да Ви помогнат, използвайте нашия сервис в интернет на

Dickie service.dickietoys.de

! Лодката функционира само във вода! !

**Șalupa nu reacționează**

- Bateriile/acumulatorii sunt corect introduși?
- Contactele bateriei sunt îndoită sau murdărite?
- Bateriile sunt descărcate sau defecte?

Șalupa nu reacționează corect, raza de acțiune este prea redusă

- Se reduce puterea bateriilor/acumulatorilor?
- Mai există alte modele cu telecomandă în apropiere, care poate emite pe aceeași frecvență?
- Există grilaje/garduri metalice care provoacă perturbări?
- Stâlpii de emisie sau de înaltă tensiune provoacă adesea un comportament necontrolat al modelului auto.
- Există în apropiere aparate de emisie-recepție/CB care pot provoca perturbări?

**Atenție:**

Producătorul nu răspunde pentru nici o perturbare radio sau TV provocată de o modificare neautorizată a acestui echipament. Asemenea modificări pot anula dreptul de folosire al utilizatorului.

**Declarație de conformitate**

conform directivei 2014/53/UE (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declară prin prezenta că articolul se află în conformitate cu cerințele fundamentale și celelalte reglementări relevante ale directivei 2014/53/UE.

Originalul declarației de confirmare poate fi vizualizat pe Internet la următorul URL:

<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Semnificația simbolului pe produs, ambalaj sau instrucțiunile de folosire. Aparatele electrice sunt materii prime și locul lor după încheierea ciclului de viață nu este în gunoierii menajeri! Ajută-te la menajeria mediului și a resurselor, predând acest aparat la punctele corespunzătoare de colectare. Răspunsuri la întrebările referitoare la aceste chestiuni vă oferă organizația responsabilă cu colectarea deșeurilor sau comerciantul dumneavoastră specializat.

Service:

În cazul în care articolul manifestă deranjamente de funcționare, vă rugăm să vă adresați cu încredere unității comerciale în care ați cumpărat jucăria. În cazul în care nu vi se poate da ajutor acolo, vă rugăm să folosiți service-ul nostru din internet la adresa **Dickie service.dickietoys.de**

Stimate client,

ne bucurăm că v-ați decis pentru acest produs precis în detalii și de înaltă calitate. Pentru a vă bucura timp îndelungat de modelul dumneavoastră, vă rugăm să manipulați cu grijă acest articol spre a evita deteriorarea pieselor atașate sensibile. Spre a se evita o punere în funcțiune neprevăzută, bateriile și acumulatorii trebuie să extrase din jucărie în caz de nefolosire. Vă dorim mult amuzament la joacă!

**Măsurile de precauție (rugăm a se păstra!)**

1. **AVERTIZARE!** Nepotrivit pentru copii sub 3 ani. Există pericolul de asfixiere prin piesele de mici dimensiuni ce pot fi înghițite! Există pericolul de strangulare prin cablu! Vă rugăm să păstrați aceste indicații pentru cazul unui eventual schimb de scrisori. Ne rezervăm dreptul unor modificări de ordin tehnic și de culoare. Este necesar ajutorul adulților pentru îndepărtarea siguranțelor de transport.
2. Vă rugăm să nu folosiți șalupa pe vânt puternic, valuri și în cazul unor curenți puternici.
3. Vă rugăm să aveți în vedere că șalupa cu acumulatorii descărcați este manevrabilă doar într-o măsură limitată. Mai întâi trebuie pus în funcțiune emițătorul și apoi șalupa pentru a se evita o funcționare necontrolată.
4. Nu este permisă operarea șalupei decât în conformitate cu instrucțiunile de folosire, în stare complet montată și în apă.
5. Din rațiuni igienice, după folosire, vă recomandăm golirea completă și uscarea jucăriei.
6. Folosiți în mod exclusiv bateriile stabilite în acest scop! Plasați-le astfel încât poli pozitivi și negativi să se afle la locul corect! Nu aruncați bateriile consumate în gunoierii menajeri, ci duceți-le la un punct de colectare sau eliminați-le printr-un depozit de deșeurii speciale. Înlăturăți bateriile consumate din jucărie. Nu este permisă încărcarea bateriilor nereîncărcabile. Bateriile reîncărcabile se vor scoate din jucărie înainte de încărcare. Încărcarea bateriilor reîncărcabile este permisă exclusiv sub supravegherea adulților. Nu folosiți tipuri diferite de baterii și nu introduceți concomitent baterii noi și folosite. Nu scurtcircuitați căile de conectare. Nu amestecați bateriile noi și vechi. Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile.
7. Pentru rezultate optime vă recomandăm să utilizați pentru vehicul numai baterii alcaline sau baterii reîncărcabile.
8. Nepotrivit pentru operarea în apă sărată!

**A****Șalupă**

1. Cutie pentru baterii
2. Încuietoarea cutiei pentru baterii
3. Scurgerea apei

B**Telecomanda**

1. Lampă de control
2. Pârghia de manevrare: Pentru o deplasare înainte, apăsați ambele pârghii către înainte, pentru o deplasare înapoi, ambele pârghii către înapoi. În cazul în care se mișcă numai pârghia stângă, respectiv cea dreaptă spre înainte sau înapoi, vehiculul se rotește spre acea direcție. Rotația se amplifică dacă ambele pârghii sunt mișcate în direcții opuse.
3. Antenă
4. Buton de asociere
5. Cutie pentru baterii
6. Încuietoarea cutiei pentru baterii

C**Atenție, întrerupător flotant!**

Barca funcționează numai după punerea în apă. Ambarcațiunea funcționează numai în apă!

D**Procedură de asociere**

Telecomanda este conectată din fabrică la barcă. Dacă barca nu reacționează după ce a fost introdusă în apă, urmați pașii de mai jos.

1. Introduceți barcă în apă pentru a activa comutatorul de contact cu apă.
2. Țineți apăsat butonul de asociere de pe telecomandă timp de 3 secunde.
3. Barca răspunde (elicea se rotește) pentru a indica o conexiune reușită.
4. Dacă barca nu răspunde, repetați pașii de mai sus de la 1 la 3.

Utilizarea simultană a mai multor bărci RC:

Introduceți prima barcă 1 în apă, apoi apăsați telecomanda 1 în decurs de 30 de secunde. Repetați această procedură pentru barca 2 și telecomanda 2 sau pentru toate celelalte bărci.

E

Nu ridicați niciodată șalupa, atât timp cât elicea vasului se mai rotește! Țineți degetele, părul și hainele lejere la distanță de elice.

F**Scurgerea apei**

În cazul în care a pătruns apă în corpul șalupei, aceasta trebuie îndepărtată după folosire. Deschideți în acest scop orificiul de scurgere a apei.

Atenție! Înainte de folosire, acesta trebuie închis.

! Ambarcațiunea funcționează numai în apă! !

A

Лодка

- ① Отсек для батареек
- ② Затвор отсека для батареек
- ③ Отвод воды

B

Дистанционное управление

- ① Контрольная лампочка
- ② Рычаг управления: Для хода лодки вперёд необходимо нажать вперёд на оба рычага, для хода назад – нажать оба рычага назад. Если нажимаем вперёд или назад правый или левый рычаг по отдельности, то судно поворачивается в соответствующем направлении. Чтобы ускорить поворот, необходимо нажимать на рычаги в различных направлениях.
- ③ Телескопическая антенна
- ④ Кнопка сопряжения
- ⑤ Отсек для батареек
- ⑥ Затвор отсека для батареек

C

Внимание поплавковый выключатель!

Лодка начинает работать только после помещения ее в воду. Катер работает только в воде!

D

Процедура сопряжения

- Пульт дистанционного управления подключить к катеру на заводе. Если катер не реагирует после попадания в воду, выполните следующие действия.
- ① Поместите катер в воду, чтобы активировать контактный выключатель воды.
- ② Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд.
- ③ Катер реагирует (вращается винт), подтверждая успешное соединения.
- ④ Если катер не реагирует, повторите шаги с 1 по 3 выше.

Одновременное использование нескольких радиоуправляемых катеров:

Сначала включите катер 1, затем, в течение 30 секунд, - пульт дистанционного управления 1. Повторите эту процедуру для катера 2 и пульта дистанционного управления 2, или для всех остальных автомобилей.

E

Не поднимать лодку вверх, пока вращается гребной винт! Пальцы, волосы и одежда должны находиться на достаточном расстоянии от пропеллера.

F

Отвод воды

В случае, если в корпус лодки попадет вода, то её необходимо удалить оттуда. Для этого откройте отвод воды. Внимание! Перед использованием отвод воды нужно закрыть.

Уважаемый покупатель!

Мы рады, что вы выбрали это детализованное и высококачественное изделие. Чтобы изделие прослужило как можно дольше, обращайтесь с ним заботливо, предотвращая повреждение хрупких деталей конструкции. Чтобы не допустить случайного включения, извлекайте батареи и аккумуляторы, когда игрушка не используется. Надеемся, вы получите настоящее наслаждение от игры!



Меры предосторожности (не выбрасывайте!)

1. **ВНИМАНИЕ!** Игрушку не рекомендуется давать детям до 3 лет. Существует опасность задохнуться при проглатывании мелких частей! Сильное затягивание кабеля вокруг шеи опасно для жизни! Пожалуйста сохраните у себя данную инструкцию на случай возможной корреспонденции. Производитель оставляет за собой право на цветовые и технические модификации. Необходима помощь взрослых для того чтобы удалить предохраняющие части упаковки.
2. Не использовать лодку при сильном ветре, при волнении на море или при сильном течении.
3. Обратите внимание, что при разряженном аккумуляторе лодка ограниченно управляема.
4. Используйте игрушку в воде, только в собранном состоянии и в соответствии с инструкциями!
5. По гигиеническим причинам после использования рекомендуется спускать воду и высушивать игрушку.
6. Используйте только указанные изготовителем батареи! Правильно располагайте положительные и отрицательные полюса! Не выбрасывайте использованные батареи с бытовым мусором, передавайте их в пункты приема или выбрасывайте в специальные контейнеры. Извлекайте из игрушки разряжаемые батареи. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батареи. Перед зарядкой извлеките перезаряжаемые аккумуляторы из игрушки. Аккумуляторные батареи должны заряжаться только под наблюдением взрослых. Не используйте одновременно батареи различных типов, а также старые и новые батареи. Не допускайте короткого замыкания контактов. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые батареи.
7. Для достижения наилучших результатов рекомендуем использовать только щелочные батарейки или автомобильные комплекты перезаряжаемых аккумуляторов.
8. Не использовать в соленой воде!



?

Лодка не реагирует:

- Убедитесь, что батареи (аккумуляторы) вставлены правильно.
- Возможно, контакты батарей погнуты или загрязнены.
- Убедитесь, что батареи не разрядились и не имеют повреждений.

Лодка не правильно реагирует, слишком малый радиус действия

- Возможно, заканчивается заряд в батареях (аккумуляторах).
- Возможно, поблизости используются другие устройства с дистанционным управлением, работающие на той же частоте.
- Помехи от металлических решеток или забора?
- Неконтролируемое поведение транспортного средства может быть вызвано расположенными рядом радиомачтами и линиями электропередач.
- Нет ли поблизости радиотелефонов или других средств радиосвязи, которые создают помехи для сигнала?



Внимание!

Производитель не несет ответственности за нарушение радио- и телевизионного сигнала, вызванное внесением неразрешенных изменений в конструкцию устройств. Внесение таких изменений может послужить причиной утраты собственником права на пользование устройством.



Заявление о соответствии

директиве 2014/53/EU (RED). Настоящим Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG заявляет, что данный товар удовлетворяет основным требованиям и другим соответствующим предписаниям директивы 2014/53/EU. Оригинал заявления о соответствии находится в Интернете по следующему адресу: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Значение данного символа на продукте, упаковке или инструкции по эксплуатации. Электроприборы содержат ценные ресурсы и не должны поэтому по окончании эксплуатации выбрасываться вместе с обыкновенными бытовыми отходами! Помогите нам в деле охраны окружающей среды и сбережения ресурсов и отдайте этот прибор в соответствующих пунктах приема электротехнических отходов и их переработки. На Ваши вопросы по этому поводу Вам дадут ответ занимающиеся такой переработкой учреждения либо продавцы наших специализированных магазинов.

Сервис:

При выявлении неисправностей в изделии, уверенно обращайтесь в торговое предприятие, где Вы приобрели игрушку. В случае, если и там Вам не смогут помочь, воспользуйтесь нашим сервисом в интернете по адресу

Dickie

service.dickietoys.de

! Катер работает только в воде! !

A**Čln**

- ① Priečinok pre batérie
- ② Uzáver priečinka pre batérie
- ③ Odvod vody

B**Diaľkové ovládanie**

- ① Kontrolka
- ② Ovládacie páčky: Ak chcete jazdiť vpred, zatlačte obe ovládacie páčky dopredu, pre jazdu vzad zatlačte obe páčky dozadu. Ak sa pohne len ľavou (respektive pravou páčkou) dopredu či dozadu, pravidlo sa otočí príslušným smerom. Otočenie bude rýchlejšie, ak sa stlačia obe páčky v odlišných smeroch.

- ③ Anténa
- ④ Tlačidlo párovania
- ⑤ Priečinok na batérie
- ⑥ Uzáver priečinka pre batérie

C**Pozor plavákový spínač!**

Čln funguje, až ho vložíte do vody.
Čln funguje iba vo vode!

D**Postup spárovania**

Diaľkové ovládanie je z výroby spojené s člnom. Ak loď po vložení do vody nereaguje, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- ① Čln vložíte do vody, aby ste aktivovali spínač kontaktu s vodou.
- ② Stlačte a 3 sekundy podržte stlačené párovacie tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
- ③ Loď reaguje (lodná vrtuľa sa otáča), aby indikovala úspešné vytvorenie spojenia.
- ④ Ak loď nereaguje, opakujte vyššie popísané kroky 1 až 3.

Súčasnité používanie viacerých RC člnov:

Najskôr vložte loď 1 do vody, a potom do 30 sekúnd stlačte diaľkové ovládanie 1. Tento postup opakujte pre čln 2 a diaľkové ovládanie 2, príp. pre všetky ďalšie člny.

E

Nikdy nezdvíhajte čln, ak sa lodná skrutka ešte točí! Udržujte prsty, vlasy a voľné oblečenie mimo dosahu vrtuľe.

F**Odvod vody**

Ak prenikne voda do trupu člna, musí sa po použití odstrániť. Otvorte odtok vody. Pozor! Pred ďalším použitím člna musíte odtok znovu zatvoriť.

SK**Milý zákazník,**

tešiť nás, že ste sa rozhodli pre tento tak do detailov vypracovaný a kvalitný výrobok. Aby ste sa mohli dlho radowať z Vášho modelu prosíme Vás, aby ste s týmto výrobkom zachádzali starostlivo, aby ste tak zabránili poškodeniu chýlostivých prírodných častí. Aby nedošlo k neočakávanému uvedeniu do činnosti, musia byť batérie a akumulátory pri nepoužívaní z hračky vybrané. Želáme Vám pri hre veľa zábavy!

**Bezpečnostné opatrenia (prosíme o uschovanie!)**

1. **UPOZORNENIE!** Nevhodné pre deti do troch rokov. Hrozí nebezpečenstvo udusenja z dôvodu možnosti prehltnutia malých častí. Nebezpečenstvo uškrtienia káblom! Tieto pokyny prosím uschovajte pre prípadnú korešpondenciu. Farebné a technické zmeny zostávajú vyhradené. Na odstránenie dopravnej poisťky je nevyhnutná pomoc dospelých.
2. Nepoužívajte čln, ak je silný vietor, vlnobitie alebo silný prúd.
3. Pamätajte, že ovládanie člna s vybitými akumulátormi je obmedzené.
4. Túto hračku môžete používať vo vode len vtedy, ak je úplne zоста vená podľa návodu!
5. Z hygienických dôvodov odporúčame po použití hračky vypustenie vody a vysušenie.
6. Používajte výhradne predpísaný typ batérií! Vložte ich tak, aby kladné a záporné póly boli na správnom mieste. Nevyhadzujte použité batérie do komunálneho odpadu, ale odnesť ich do zberne alebo zlikvidujte na skládke nebezpečného odpadu. Vybité batérie z hračky vytiahnite. Batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie, sa nesmú dobíjať. Batérie, ktoré sa dajú dobíť, pred dobíjaním vytiahnite z hračky. Dobíjacie batérie sa musia dobíjať výhradne pod dohľadom dospelých osôb. Nepoužívajte súčasne rozdielne typy batérií a nové a použité batérie. Neskratujte spojovacie mostíky. Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie, alkalické batérie, štandardné batérie (uhlík-zinok) a dobíjacie batérie.
7. Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame používať s vozidlom len alkalické batérie alebo nabíjacie batérie.
8. Nie je vhodné pre činnosť v slanej vode!

**?****Čln nereaguje**

- skontrolovať, či sú batérie/akumulátory správne založené,
- skontrolovať, či nie sú náhodou kontakty na baterkách ohnuté alebo zašpinené,
- skontrolovať, či nie sú batérie vybité alebo poškodené.

Čln nereaguje správne**Akčný rádius je príliš malý**

- Nevychádza výkon batérie/akumulátorov?
- Nie sú náhodou v blízkosti ešte nejaké iné modely s rádiovým ovládaním, ktoré vysielajú možná na rovnakej frekvencii?
- Nespôsobujú rušenie kovové mriežky alebo ploty?
- Stípy elektrického diaľkového vedenia alebo vysieláčov často spôsobujú nekontrolovateľné správanie sa modelov automobilov.
- Nenachádzajú sa náhodou v blízkosti vysieláča Walkie-Talkies/CB, ktoré by mohli spôsobiť rušenie?

**Upozornenie:**

Výrobca nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasu alebo televízie, ktoré môže byť spôsobené neautorizovanou modifikáciou na tomto zariadení. Takéto modifikácie môžu zrušiť právo používania pre používateľa.

**Prehlásenie o zhode**

podľa smernice 2014/53/EÚ (RED). Týmto prehlasuje firma Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými predpismi smernice 2014/53/EÚ.

Originál prehlásenia o zhode je k nahliadnutiu na internete na nasledujúcej URL:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetsserklaerungen.shtml>



Význam symbolu na výrobku, obale alebo návode na použitie. Elektrické prístroje sú zbernou surovinou a nepatria po ukončení životnosti do domového odpadu! Pomáhajte nám pri ochrane životného prostredia a ochrane prírodných zdrojov a odovzdajte tento prístroj na danom zbernom mieste. Otázky k tomu Vám zodpovie organizácia zodpovedná za odstraňovanie odpadov alebo Váš predajca.

Servis:

Keby výrobok vykazoval funkčné poruchy, obráťte sa bez obáv na predajcu, v ktorej ste hračku kúpili. Ak vám nedokážu pomôcť, využite náš internetový servis na adrese **Dickie service.dickietoys.de**

**Čln funguje iba vo vode!**

A**Čoln**

- ① Predal za baterije
- ② Zapora predala za baterije
- ③ Odtok vode

B**Daljinsko krmiljenje**

- ① Kontrolna luč
- ② Krmilna ročica: Za vožnjo naprej potisnite obe ročici naprej, za vzvratno vožnjo potisnite obe ročici nazaj. Če premikate samo levo oz. desno ročico naprej ali nazaj, vozilo zavije v ustrezno smer. Zavijanje se pospeši, če obe ročici držite v različnih smereh.
- ③ Antena
- ④ Gumb za seznanjanje
- ⑤ Predal za baterije
- ⑥ Zapora predala za baterije

C**Pozor, plavajoče stikalo!**

Čoln se premika šele po vstavitvi vodo.
Čoln deluje le v vodi!

D**Postopek za povezovanje**

Daljinski upravljalnik je tovarniško povezan s čolnom. Če se čoln v vodi ne odziva, sledite spodaj navedenim korakom.

- ① Čoln položite v vodo, da se aktivira vodno kontaktno stikalo.
- ② Pritisnite tipko za povezovanje na daljinskem upravljalniku in jo držite 3 sekunde.
- ③ Čoln se odzove (propeler se zavrti), kar je znak, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.
- ④ Če se čoln ne odzove, ponovite zgornje korake od 1 do 3.

Istovrstna uporaba več čolnov na daljinsko upravljanje:

Najprej v vodo položite čoln 1, v 30 sekundah pa aktivirajte še daljinski upravljalnik 1. Postopek ponovite s čolnom 2 in daljinskim upravljalnikom 2 ter vsemi nadaljnjimi čolni.

E

Nikoli ne dvigujte čolna, dokler se vijak še vrti!
Prste, lase in ohlapna oblačila držite stran od propelerja.

F**Odtok vode**

V primeru, da je v trup čolna vdrla voda, se mora ta po koncu uporabe odstraniti. V ta namen odprite odtok vode. Pozor! Pred uporabo se mora le-ta ponovno zapreti.

SI**Dragi kupec,**

veseli smo, da ste se odločili za ta v detaljih zvest in visokokakovosten izdelek. Da se boste dolgo veselili svojega modela, vas prosimo, da skrbno ravnate s tem artiklom in tako preprečite poškodovanje občutljivih priključnih delov. Da se izognete nepredvidenemu zagonu, morate v primeru neuporabe igrače iz nje odstraniti baterije in akumulatorje. Želimo vam veliko zabave pri igri!

**Preventivni ukrepi (Prosimo vas, da jih shranite!)**

1. **OPOZORILO!** Ni primerno za otroke, mlajše od treh let. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, ki se jih da pogoltniti! Obstaja nevarnost zadušitve zaradi kablo! Prosimo Vas, da te napotke shranite zaradi morebitne korespondence. Pravice do barvnih in tehničnih sprememb je pridržana. Da bi odstranili transportna varovala, je nujna pomoč odraslih oseb.
2. Čolna ne uporabljajte pri močnem vetru, visokih valovih in pri močnem strujanju
3. Prosimo upoštevajte, da se čoln z izpraznjenimi baterijami lahko samo omejeno krmili.
4. Čoln se sme samo uporabljati v vodi, ustrezno z navodili v celotno sestavljenem stanju!
5. Iz higienskih razlogov priporočamo, da igračo po uporabi popolnoma izpraznite in posušite.
6. Uporabljajte izključno baterije, ki so temu namenjene! Vstavitve jih na način, da so pozitivni in negativni poli na ustreznih mestih! Ne vržite istrošene baterije v koš za smeti, temveč jih odnesite na ustrezno zbiralno postajo ali na odlagališče za posebne odpadke. Odstranite prazne baterije iz igrače. Baterij, ki niso polnjljive, ne smete polniti. Polnjljive baterije je potrebno pred polnjenjem vzeti ven iz igrače. Polnjljive baterije je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odraslih. Ne uporabljajte baterije različnih tipov ter istočasno nove in rabljene baterije. Ne spojite kratko priključne letvice. Ne mešajte nove in stare baterije. Ne mešajte alkalne, navadne (ogelj-cink) in polnjljive baterije.
7. Za najboljše rezultate priporočamo, da pri vozilu uporabljate alkalne baterije ali baterije za ponovno polnjenje.
8. Ni primeren za uporabo v slani vodi!

**?****Čoln ne reagira**

- Ali so baterije/akumulatorji pravilno vstavljeni?
- Ali so kontakti baterije prepognjeni oz. umazani?
- Ali so baterije izpraznjene ali pokvarjene?

Čoln ne reagira pravilno, dosež je premajhen.

- Ali moč baterij/akumulatorjev upada?
- Ali se v bližini nahajajo drugi modeli z radijskim daljinskim upravljanjem, ki morda oddajajo na isti frekvenci?
- Ali kovinske rešetke/ograje povzročajo motnje?
- Oddajni ali električni stebri pogosto privedejo do nekontroliranega obnašanja avtomobilskega modela.
- Ali se v bližini nahajajo brezžični telefoni/CB-oddajniki, ki lahko izzevojo motnje?

**Pozor:**

Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli radijsko ali televizijsko motnjo, ki je bila izzvana zaradi nepooblaščenih sprememb na tej opremi. Takšne spremembe lahko razveljavijo pravico uporabnika do uporabe.

CE**Izjava o konformnosti**

skladu s Smernico 2014/53/EU (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG izjavlja, da je artikel izdelan v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi, ki jih vsebuje Smernica 2014/53/EU. Originalno izjavo o skladnosti lahko najdete na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Pomin simbola na izdelku, pakiranju ali navodilu za uporabo. Električne naprave so sekundarne surovine, in, kot takšne, ne sodijo med hišne odpadke! Pomagajte nam pri zaščiti okolja in surovin, ter odložite tisto napravo na ustreznih zbirališčih sekundarnih surovin. Na morebitna vprašanja Vam lahko odgovori ustanova, pristojna za odstranjevanje odpadkov ali Vaša trgovina.

Podpora:

Če izdelek ne deluje pravilno, se obrnite na trgovino, kjer ste igračo kupili. Če vam tam ne morejo pomagati, obiščite našo podporo na internetu na

Dickie service.dickietoys.de

**Čoln deluje le v vodi!**

A

Човен

- Відсік для батарейок
- Затвор відсіку для батарейок
- Відвід води

B

Дистанційне керування

- Контрольний індикатор
- Важіль керування: Для ходу човна вперед необхідно натиснути вперед на обидва важелі, для ходу назад - натиснути на обидва важелі назад. Якщо натискати вперед або назад окремо правий або лівий важіль, то судно повертається у відповідному напрямку. Щоб прискорити поворот, необхідно натискати на важелі в різних напрямках.
- Антенна
- Tlačidlo párovania
- Відсік для батарейок
- Затвор відсіку для батарейок

C

увага поплавковий вимикач!

Човен починає працювати лише після поміщення його в воду.
Катер працює лише у воді!

D

Процес сполучення

Дистанційне керування з човном сполучене на заводі. Якщо після занурення у воду човен не реагує, виконайте наступні кроки.

- Занурте човен у воду для активації водного контактного вимикача.
- На пульті дистанційного керування утримуйте натиснутою кнопку сполучення протягом 3 секунд.
- Човен реагує (гребний гвинт обертається), щоб показати успішне з'єднання.
- Якщо човен не реагує, повторіть вищевказані кроки 1-3.

Одноразове використання кількох човнів на радіокеруванні:

спочатку занурте у воду човен 1, потім запустіть дистанційне керування 1 протягом 30 секунд. Цей процес повторіть для човна 2 та дистанційного керування 2, а також для всіх наступних човнів.

E

Не піднімати човен нагору, поки обертається гребний гвинт!
Тримайте пальці, волосся та вільний одяг подалі від пропелера.

F

Відвід води

У випадку, якщо в корпус човна потрапить вода, то її необхідно видалити. Для цього відкрийте відвід води.
Увага! Перед використанням відвід води потрібно закрити.

UA

Шановний покупце!

Ми щиро вдячні вам за придбання деталізованої високоякісної іграшки! Щоб іграшка прослужила вам якомога довше, поведіться з нею дбайливо, намагайтеся не пошкодити чутливі зовнішні елементи. Щоб запобігти випадковому вмиканню, виймайте батарейки, коли іграшка не використовується. Сподіваємося, ви отримаєте справжнє задоволення від гри!



Застережні заходи

(будь ласка, не викидайте!)

- УВАГА!** Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Існує небезпека задихнутися при проковтуванні дрібних частин! Небезпека задихнення кабелем! Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Можлива зміна кольору і технічних характеристик. Для зняття захисних елементів упаковки необхідна допомога дорослих.
- Не використовувати човен при сильному вітрі, при хвилюванні на морі або при сильній течії.
- Зверніть увагу, що при розрядженому акумуляторі човен обмежено керований.
- Використовувати іграшку у воді, тільки в зібраному стані і відповідно до інструкції!
- По гігієнічних причинах після використання рекомендується спускати воду і висушувати іграшку.
- Використовуйте тільки вказані батареї! Встановлюйте полюси батарей належним чином! Не викидайте використані батареї разом із побутовим сміттям. Здавайте їх тільки до спеціальних пунктів прийому або викидайте у спеціальні смітники. Виймайте розряджені батареї з іграшки. Не намагайтеся заряджати батареї, що не перезаряджаються. Перед заряджанням витягніть акумуляторні батареї з іграшки. Заряджання акумуляторних батарей повинно здійснюватися тільки під наглядом дорослих. Не встановлюйте разом нові та використані батарейки. Не замикайте клеми батарей коротко. Не встановлюйте разом старі та нові батарейки. Не використовуйте разом лужні, звичайні (вігупольно-цинкові) батареї та акумулятори.
- Для забезпечення найкращих результатів рекомендуємо використовувати лише лужні батарейки або автомобільні комплекти перезарядних акумуляторів.
- Не використовувати в солоній воді!



?

Човен не реагує:

- Перевірте, чи правильно вставлено батарейки.
- Можливо, забруднені або деформовані контакти батарейок.
- Можливо, батарейки розрядилися або пошкоджені.

Човен не правильно реагує, занадто малий радіус дії

- Перевірте рівень заряду батарейок.
- Можливо, поблизу використовуються інші прилади з дистанційним радіоуправлінням, які працюють на такій же частоті.
- Чи немає поблизу металевих решіток або парканів, які створюють перешкоди для сигналу?
- Неконтрольована поведінка транспортного засобу може бути викликана радіощоглами або лініями електропередач, розташованими поблизу.
- Чи немає поблизу радіотелефонів або інших засобів радіозв'язку, які створюють перешкоди для сигналу?



Увага!

Виробник не несе відповідальності за перешкоди проходженню виробничого і радіосигналу, спричинені внесенням незволених змін у конструкцію іграшки. Внесення таких змін може призвести до втрати власником права на користування іграшкою.

CE

Заява про відповідність

директиві EC 2014/53/EU (RED) Компанія Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим положенням директиви EC 2014/53/EU. Оригінал декларації про відповідність можна переглянути в Інтернеті за наступною адресою: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



Значення символу на продукті, упаковці або у посібнику з експлуатації. Електроприлади містять цінні матеріали і не повинні утилізуватися разом із побутовим сміттям. Здавши прилад до відповідного пункту прийому, ви зробите цінний внесок у справу захисту навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Для отримання відповідної інформації звертайтеся до підприємства з переробки сміття або до спеціалізованих закладів торгівлі.

Сервіс:

При виявленні несправностей у виробі, впевнено звертайтеся до торгового підприємства, де Ви придбали іграшку. У випадку, якщо і там Вам не зможуть допомогти, скористайтесь з нашого сервісу в інтернеті за адресою

Dickie service.dickietoys.de



Катер працює лише у воді!





20 111 9103
**MERCEDES-AMG
GT3**



20 111 9056
**POLICE
OFFROADER**



20 111 9020
**MINI
FLIPPY**



20 111 9108
**NEON
CRUSHER**



20 111 9455
**MUD
WRESTLER**



20 111 9231
TS-RACER



20 111 9238
**RED
TITAN**



20 111 9031
**MONSTER
FLIPPY**



20 111 9547
**PISTENBULLY
600**



20 111 9266
**FARMER
SET**



20 111 9884
**MERCEDES-BENZ
ACTROS**



20 111 9986
**FORKLIFT
CLARK C25**



20 111 9101
**ROCK
CRAWLER**



20 111 9092
**WIND
REAPER**



20 111 9419
MANTA



20 111 9548
**SEA
LORD**

